Original		Substitut	
POWER	Power		Power
FAV	Fav	FAV PRE-CH	Pre Ch
TV	TV	SEARCH TV/R	TV/R
INPUT	Input	TIMER AV	AV
ZOOM+	Zoom +	SHIFT +	Shift + Up
ZOOM−	Zoom -	SHIFT +	Shift + Down
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
SSM	SSM	SHIFT + HOME SMART	Shift + Smart
PSM	PSM	APP MEDIA	Media
I/II	I/II	SOUND DUAL	Dual
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
ARC	ARC	HOME SMART	Smart
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
	Right		Right
	Down		Down

Original		Substitut	
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL	Vol -	VOL −	Vol -
PR	PR +	+ CH	Ch +
PR	PR -	CH −	Ch -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
LIST	List	DISC NAV LIST	List
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5

Original		Substitut		Original	Substitut
6	6	6	6		
7	7	7	7		
8	8	8	8		
9	9	9	9		
0	0	0	0		
FAV	Fav	SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch		
Q.VIEW	Q. View	SETTINGS OPT	Options		
SIZE	Size	PICTURE FORMAT	Format		
POSITION	Position	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format		
INDEX	Index	DISPLAY INFO	Info		
TIME	Time	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV		
HOLD	Hold	RETURN BACK	Back		
REVEAL	Reveal	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info		
MIX	Mix	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text		
MODE	Mode	AD SUBT	Subt		

Original		Substitut	
POWER	Power DVD		Power
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
▶	Right	▶	Right
◀	Left	◀	Left
OK	OK	OK	Ok
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0

Original		Substitut	
▶	Play	PLAY MODE ▶	Play
⏸	Pause	⏸	Pause
■	Stop	■	Stop
⏪	<<	<<	<<
⏩	>>	>>	>>
⏭	>>I	>>I	>>I
⏮	I <<	I <<	I <<
POWER	Power Audio	SHIFT + ⏻	Shift + Power
VOL ▲	Vol + Audio	+ VOL	Vol +
VOL ▼	Vol - Audio	VOL −	Vol -
MUTE	Mute Audio	MUTE	Mute

Original		Substitut	
POWER	Power		Power
INPUT	I nput	TIMER AV	AV
PR	PR+	+ CH	Ch +
PR	PR-	CH −	Ch -
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
	Pl ay	PLAY MODE	Pl ay
	Pause		Pause
	St op		St op

Original		Substitut	
	Rec	REC MODE	Rec
	<<		<<
	>>		>>

Original		Substitut	
POWER	Power STB		Power
INPUT	Input STB	TIMER AV	AV
MENU	Menu STB	TOP MENU MENU	Menu
▲	Up STB	▲	Up
OK	OK STB	OK	Ok
▼	Down STB	▼	Down
▶	Right STB	▶	Right
◀	Left STB	◀	Left
▲ VOL	Vol + STB	+ VOL	Vol +
VOL ▼	Vol - STB	VOL −	Vol -
MUTE	Mute STB	MUTE	Mute
▲ PR	PR+ STB	+ CH	Ch +
PR ▼	PR- STB	CH −	Ch -
1	1 STB	1	1
2	2 STB	2	2
3	3 STB	3	3
4	4 STB	4	4

Original		Substitut	
5	5 STB	5	5
6	6 STB	6	6
7	7 STB	7	7
8	8 STB	8	8
9	9 STB	9	9
0	0 STB	0	0
POWER	Power Cable	SHIFT +	Shift + Power
MENU	Menu Cable	SHIFT + TOP MENU MENU	Shift + Menu
▲	Up Cable	SHIFT + ▲	Shift + Up
OK	OK Cable	SHIFT + OK	Shift + Ok
▼	Down Cable	SHIFT + ▼	Shift + Down
▲ PR	PR+ Cable	SHIFT + + CH	Shift + Ch +
PR ▼	PR- Cable	SHIFT + CH −	Shift + Ch -
▲ VOL	Vol + Cable	SHIFT + ▶	Shift + Right
VOL ▼	Vol - Cable	SHIFT + ◀	Shift + Left
MUTE	Mute Cable	SHIFT + MUTE	Shift + Mute
1	1 Cable	SHIFT + 1	Shift + 1

Original		Substitut		Original		Substitut	
2	2 Cabl e	SHIFT + 2	Shi f t + 2				
3	3 Cabl e	SHIFT + 3	Shi f t + 3				
4	4 Cabl e	SHIFT + 4	Shi f t + 4				
5	5 Cabl e	SHIFT + 5	Shi f t + 5				
6	6 Cabl e	SHIFT + 6	Shi f t + 6				
7	7 Cabl e	SHIFT + 7	Shi f t + 7				
8	8 Cabl e	SHIFT + 8	Shi f t + 8				
9	9 Cabl e	SHIFT + 9	Shi f t + 9				
0	0 Cabl e	SHIFT + 0	Shi f t + 0				