Original		Substitut	
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Power		Power
TV	TV	SHIFT + TV 1	Shift + 1
TV	TV	LIST SMART	Smart / List
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
POP-UP-M	Clock / Pop-Up M	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
ZOOM	-><[ ]<- / Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
	Sound	TITLE SOUND	Sound / Title
1	1	TV 1	1
2 abc	2	DVD 2	2
3 def	3	CD - STB 3	3
4 ghi	4	VIDEO 4	4
5 jkl	5	TAPE 5	5
6 mno	6	TUNER 6	6
7 pqrs	7	AUX - HDD 7	7
8 tuv	8	USB 8	8

Original		Substitut	
9 wxyz	9	BLUETOOTH 9	9
0 AV	0 / AV	HDMI - SAT 0	0
0 AV	0 / AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
MEDIA	Media	MEDIA DISPLAY	Display / Media
PIP	Pip/[ ]	FORMAT PICTURE	Picture / Format
DISC-M TEXT	Text / Disc M	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
DISC-M TEXT	Text / Disc M	GOTO TEXT	Text / Goto
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
END	End	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
+V	Vol +	+ VOL	Vol +
	Up		Up
P+	P+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right

Original		Substitut		Original	Substitut
	Vol -		Vol -		
	Down		Down		
	P-		CH- / Page-		
	Red		Red / Netflix / Search		
	Green		Green / APP / Repeat		
	Yellow		Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue/Marker		Blue / Prime Video / Random		
	Blue/Marker		Fav / Marker / PC		
	<<		<< / Tune-		
	Play		Play / Slow		
	>>		>> / Tune+		
	Pause		Pause / Step / Freeze		
	Stop		Stop / Hold		

Original		Substitut	
	Power		Power
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
POP-UP-M	Pop-Up-M	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
ZOOM	→[ ]← / Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
1	1	TV 1	1
2 abc	2	DVD 2	2
3 def	3	CD-STB 3	3
4 ghi	4	VIDEO 4	4
5 jkl	5	TAPE 5	5
6 mno	6	TUNER 6	6
7 pqrs	7	AUX-HDD 7	7
8 tuv	8	USB 8	8
9 wxyz	9	BLUETOOTH 9	9
0 AV	0/AV	HDMI-SAT 0	0
0 AV	0/AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
MEDIA	Media	MEDIA DISPLAY	Display / Media

Original		Substitut	
PIP	PIP/[ ]	FORMAT PICTURE	Picture / Format
DISC-M TEXT	Text / Disc-M	GOTO TEXT	Text / Goto
DISC-M TEXT	Text / Disc-M	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
END	End	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	Up		Up
P+	P+	CH PAGE +	CH+ / Page+
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
P–	P-	CH PAGE –	CH- / Page-
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
MARKER	Blue/Marker	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random

Original	Substitut	Original	Substitut
Blue/Marker	Fav / Marker / PC		
<<	<< / Tune-		
Play	Play / Slow		
>>	>> / Tune+		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Stop	Stop / Hold		

Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	PIP/[ ]	Picture / Format
Rec	Rec / Rec Mode	Text / Disc-M	D.Menu / Top
Pop-Up-M	Setup / OPT /	Text / Disc-M	Text / Goto
→[ ]←/ Zoom	Zoom / Size	Menu	Menu / Home
1	1	End	Exit / Cancel / Clear
2	2	Info	Info / Angle
3	3	Up	Up
4	4	P+	CH+ / Page+
5	5	Left	Left
6	6	OK	OK
7	7	Right	Right
8	8	Down	Down
9	9	P-	CH- / Page-
0/AV	0	Red	Red / Netflix / Search
0/AV	AV / Input / RDS	Green	Green / APP / Repeat
EPG	Guide / EPG / -/--	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Media	Display / Media	Blue/Marker	Fav / Marker / PC

Original	Substitut	Original	Substitut
Blue/Marker	Blue / Prime Video / Random		
<<	<< / Tune-		
Play	Play / Slow		
>>	>> / Tune+		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Stop	Stop / Hold		

Original		Substitut	
	Mute		Mute / Dimmer
	Power		Power
	TV		Shift + 1
	TV		Smart / List
	Rec		Rec / Rec Mode
	Audio		Audio / Lang I/II
	Pop-Up M		Setup / OPT /
	Zoom		Zoom / Size
	Sound		Sound / Title
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8

Original		Substitut	
	9		9
	0 / AV		AV / Input / RDS
	0 / AV		0
	EPG		Guide / EPG / -/--
	Media		Display / Media
	PIP/[ ]		Picture / Format
	Text / Disc M		Text / Goto
	Text / Disc M		D.Menu / Top
	Menu		Menu / Home
	End		Exit / Cancel / Clear
	Info		Info / Angle
	Vol +		Vol +
	Up		Up
	P+		CH+ / Page+
	Left		Left
	OK		OK
	Right		Right

Original		Substitut		Original		Substitut	
	Vol -		Vol -				
	Down		Down				
	P-		CH- / Page-				
	Red		Red / Netflix / Search				
	Green		Green / APP / Repeat				
	Yellow		Yellow / YouTube / Repeat				
	Blue/Marker		Blue / Prime Video / Random				
	Blue/Marker		Fav / Marker / PC				
	<<		<< / Tune-				
	Play		Play / Slow				
	>>		>> / Tune+				
	Pause		Pause / Step / Freeze				
	Stop		Stop / Hold				