Original		Substitut	
TV	TV	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
VT	VT	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
BTX	BTX	LIST SMART	Smart / List
	Power		Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
		FORMAT PICTURE	Picture / Format
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
i	i	ANGLE INFO	Info / Angle
P–	P-	CH PAGE –	CH- / Page-

Original		Substitut	
0	0	HDMI-SAT 0	0
P+	P+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
–	Vol -	VOL –	Vol -
+	Vol +	+ VOL	Vol +
	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
–	Brightness-	SHIFT +	Shift + Left
+	Brightness+	SHIFT +	Shift + Right
	(O)	TITLE SOUND	Sound / Title
–	(+) Color-		Left
+	(+) Color+		Right
	[ ]	SIZE ZOOM	Zoom / Size
M	▲ M		Up
	▲[⇒]	SHIFT +	Shift + Up
+	+/+	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
MEN CM	MEM/CM	REC MODE	Rec / Rec Mode
	▼→		Down

Original	Substitut	Original	Substitut
▼ [- -]	SHIFT + ▼ Shift + Down		
-	MEDIA DISPLAY Display / Media		
X Lock	CLEAR EXIT CANCEL Exit / Cancel / Clear		
[>≡]	GOTO TEXT Text / Goto		
[≡♦≡]	OPT-TOOLS SETUP Setup / OPT /		
00: 00	RETURN BACK Back / Return		
? [≡/]	TOP MENU D.MENU D. Menu / Top		
Red	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search		
Green	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
Yellow	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		