Original		Substitut	
TV	Power TV		Power
STB	Power STB	SHIFT +	Shift + Power
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
TTX/MIX	TTX/MIX	REPEAT TEXT	Text
PRE-CH	PRE-CH	FAV PRE-CH	Pre Ch
+	Vol +	+ VOL	Vol +
−	Vol -	VOL −	Vol -

Original		Substitut	
MUTE	Mute	MUTE	Mute
CH LIST	CH. List	DISC NAV LIST	List
P+	P+	+ CH	Ch +
P-	P-	CH −	Ch -
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
SMART HUB	Smart Hub	HOME SMART	Smart
GUIDE	Guide	GUIDE	Guide
TOOLS	Tools	SETTINGS OPT	Options
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
RETURN BACK	Back/Return	RETURN BACK	Back
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
►	Right	►	Right
◄	Left	◄	Left
OK	OK	OK	Ok
A	Red	A	Red

Original		Substitut		Original		Substitut	
B	Green	B	Green				
C	Yellow	C	Yellow				
D	Blue	D	Blue				
D	D	SOUND DUAL	Dual				
STATUS	Status	SEARCH TV/R	TV/R				
MORE	More	ECO 3D	3D				
E-MANUAL	E-Manual	E-MANUAL D.MENU	D. Menu				
RECOMMEND	Recommend	PICTURE FORMAT	Format				
AD/SUBT.	AD/Subt	AD SUBT	Subt				
◄◄	<<	◄◄	<<				
I◄◄	I<<	I◄◄	I<<				
❚❚	Pause	❚❚	Pause				
►►	>>	►►	>>				
►►I	>>I	►►I	>>I				
●	Rec	REC MODE ●	Rec				
►	Play	PLAY MODE ►	Play				
■	Stop	■	Stop				