Original		Substitut	
POWER	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
TV/R	TV / R	SEARCH TV/R	TV/R
	Home	HOME SMART	Smart
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
	Back	RETURN BACK	Back
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual

Original		Substitut	
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Exit	CLEAR EXIT	Exit
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
- VOL	Vol -	- VOL	Vol -
P+	P +	SHIFT + CH +	Shift + Ch +
LIST	List	DISC NAV LIST	List
P-	P -	SHIFT + CH -	Shift + Ch -
+ CH	CH +	+ CH	Ch +
- CH	CH -	- CH	Ch -
OPT	OPT	SETTINGS OPT	Options

Original		Substitut		Original	Substitut
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text		
SUB	SUB	AD SUBT	Subt		
	Message	PICTURE FORMAT	Format		
	Pause		Pause		
	<<		<<		
	>>		>>		
	Rec	REC MODE	Rec		
	Play	PLAY MODE	Play		
	I <<		I <<		
	>>I		>>I		
	Stop		Stop		
	Red	A	Red		
	Green	B	Green		
	Yellow	C	Yellow		
	Blue	D	Blue		