Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	FT	Subt
Mute	Mute	Index	Shift + Info
Direct TV Rec	Rec	Hold	Shift + Stop
Guide	Guide	1	1
TV / AV	AV	2	2
Up	Up	3	3
Left	Left	4	4
OK	Ok	5	5
Right	Right	6	6
Exit	Exit	7	7
Down	Down	8	8
Menu	Menu	9	9
Red	Red	0 / VCR	0
Green	Green	C	Back
Yellow	Yellow	i	Info
Blue	Blue	CH +	Ch +
Text	Text	CH -	Ch -

Original		Substitut	
	Vol +	VOL +	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
ASPECT	Aspect	PICTURE FORMAT	Format
N	N	HOME SMART	Smart
	DVD Power	SHIFT +	Shift + Power
REC	DVD Rec	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec
PROGR	DVD Programe -	SHIFT + CH −	Shift + Ch -
RAMME	DVD Programe	SHIFT + CH +	Shift + Ch +
	DVD << / I<<	<<	<<
	DVD << / I<<	I<<	I<<
	DVD >> / >>I	>>	>>
	DVD >> / >>I	>>I	>>I
	DVD Stop		Stop
	DVD Pause / Step		Pause
	DVD Play	PLAY MODE	Play

Original	Substitut

Original	Substitut	Original	Substitut
VCR Power	Power		
VCR Rec	Rec		
VCR	Ch -		
VCR	Ch +		
VCR << / I <<	<<		
VCR << / I <<	I <<		
VCR >> / >>I	>>		
VCR >> / >>I	>>I		
VCR Stop	Stop		
VCR Pause / Step	Pause		
VCR Play	Play		