Original		Substitut	
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
POWER	Power		Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
0	0	HDMI - SAT 0	0
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
CH+	CH +	+ CH PAGE	CH+ / Page+
Q.V	Q.V	LIST SMART	Smart / List
V+	V +	+ VOL	Vol +

Original		Substitut	
CH–	CH -	CH PAGE –	CH- / Page-
TV/AV	TV / AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
V–	V -	VOL –	Vol -
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
CH+	Up / CH +		Up
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
V–	Left / V -		Left
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
MENU	Menu	OK	OK
V+	Right / V +		Right
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
CH–	Down / CH -		Down
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
I/II	I / II	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
⇥S⇤	⇥SI⇤	TITLE SOUND	Sound / Title
⇥P⇤	⇥PI⇤	FORMAT PICTURE	Picture / Format
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size

Original	Substitut	Original	Substitut
TXT	GOTO TEXT — Text / Goto		
Hold	HOLD — Stop / Hold		
Index	SLOW — Play / Slow		
Cancel	CLEAR EXIT CANCEL — Exit / Cancel / Clear		
Subpg	REC MODE — Rec / Rec Mode		
Mix	SHIFT + GOTO TEXT — Shift + Text /		
Reveal	STEP-FREEZE — Pause / Step / Freeze		