Original		Substitut	
Power		Power	
Display		Display / Media	
Open / Close		Eject / Surround	
Mute		Mute / Dimmer	
VCR		Shift + 4	
TV		Shift + 1	
CDR		Shift + 3	
Tuner		Shift + 6	
DVD		Shift + 2	
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	

Original		Substitut	
9		9	
Title		Sound / Title	
0		0	
Sleep		Sleep / Timer	
System Menu		Menu / Home	
Disc Menu		D.Menu / Top	
Exit		Exit / Cancel / Clear	
I<<		I<< / Preset-	
>>I		>>I / Preset+	
Tone		Audio / Lang I/II	
Mode		Smart / List	
Up / >>		Up	
Up / >>		>> / Tune+	
Vol +		Vol +	
Left		Left	
Play		Play / Slow	
Play		OK	

Original	Substitut	Original	Substitut
Right	Right		
Vol -	Vol -		
Down / <<	<< / Tune-		
Down / <<	Down		
Stop / FM Mode	Stop / Hold		
Pause	Pause / Step / Freeze		
RDS / Search	Red / Netflix / Search		
RDS / Search	AV / Input / RDS		
RDS Display	Info / Angle		
RDS Display	Green / APP / Repeat		