| Original | Substitut | Original | Substitut |
|---|---|---|---|
| Mute | Mute / Dimmer | Rec | Rec / Rec Mode |
| Power | Power | << | << / Tune- |
| 1 | 1 | >> | >> / Tune+ |
| 2 | 2 | I << | I << / Preset- |
| 3 | 3 | >>I | >>I / Preset+ |
| 4 | 4 | Red | Red / Netflix / Search |
| 5 | 5 | Green | Green / APP / Repeat |
| 6 | 6 | Yellow | Yellow / YouTube / Repeat |
| 7 | 7 | Blue | Blue / Prime Video / Random |
| 8 | 8 | Media | Display / Media |
| 9 | 9 | Up | Up |
| TV Portal | D. Menu / Top | Guide | Guide / EPG / -/-- |
| 0 | 0 | Left | Left |
| Menu | Menu / Home | OK | OK |
| Play | Play / Slow | Right | Right |
| Pause | Pause / Step / Freeze | Exit | Exit / Cancel / Clear |
| Stop | Stop / Hold | Down | Down |

| Original | | Substitut | |
|---|---|---|---|
| BACK | Back | RETURN BACK | Back / Return |
| | Vol + | + VOL | Vol + |
| EPG | EPG | SHIFT + GUIDE EPG | Shift + Guide / EPG / -/-- |
| P | P + | + CH PAGE | CH+ / Page+ |
| | Vol - | VOL − | Vol - |
| i | i | ANGLE INFO | Info / Angle |
| P | P - | CH PAGE − | CH- / Page- |
| LIST | List | LIST SMART | Smart / List |
| DUAL VIEW | Dual View | SIZE ZOOM | Zoom / Size |
| mhp | mhp | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| | Search | SHIFT + NETFLIX SEARCH | Shift + Red / Netflix / |
| TEXT | Text | GOTO TEXT | Text / Goto |
| | Audio | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| SUB | SUB | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ |
| TV/RADIO | TV / Radio | PROGRAM TV/ RADIO | TV/ Radio / |
| SOURCE | Source | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| V-FORMAT | V-Format | FORMAT PICTURE | Picture / Format |

| Original | | Substitut | |
|---|---|---|---|
| AGENDA | Agenda | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| REC LIST | REC List | SHIFT + LIST SMART | Shift + Smart / List |