Original		Substitut	
Power		Power	
Mute		Mute	
SUB		Subt	
TXT		Text	
EPG		Guide	
Language		Dual	
Go To		Smart	
Repeat		Shift + Text	
Page +		Shift + Ch +	
Page -		Shift + Ch -	
Menu		Menu	
Exit		Exit	
Up / CH +		Up	
Down / CH -		Down	
Right / Vol +		Right	
Left / Vol -		Left	
OK		Ok	

Original		Substitut	
FAV		Pre Ch	
TV / Radio		TV/R	
Up / CH +		Ch +	
Down / CH -		Ch -	
Right / Vol +		Vol +	
Left / Vol -		Vol -	
Recall		Back	
Info		Info	
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	

Original		Substitut		Original	Substitut
0	0	0	0		
<<	<<	<<	<<		
>>	>>	>>	>>		
I <<	I <<	I <<	I <<		
>>I	>>I	>>I	>>I		
Play	Play	PLAY MODE	Play		
Pause / Time Shi	Pause	II	Pause		
Stop	Stop	■	Stop		
Rec	Rec	REC MODE	Rec		
Red / PVR	Red	A	Red		
Green / V-Format	Green	B	Green		
Green / V-Format	Format	PICTURE FORMAT	Format		
Yellow / Aspec	Yellow	C	Yellow		
Yellow / Aspec	Options	SETTINGS OPT	Options		
Blue / Timer	Blue	D	Blue		
Blue / Timer	AV	TIMER AV	AV		

Original		Substitut	
Standby		Power	
Sub-T		Subt	
TTX		Text	
Mute		Mute	
EPG		Guide	
Audio		Dual	
GOTO		Shift + Guide	
Repeat		Shift + Text	
Page +		Shift + Up	
Page -		Shift + Down	
Menu		Menu	
Exit		Exit	
Up / CH +		Up	
Up / CH +		Ch +	
Down / CH -		Down	
Down / CH -		Ch -	
Right / Vol +		Right	

Original		Substitut	
Right / Vol +		Vol +	
Left / Vol -		Left	
Left / Vol -		Vol -	
OK		Ok	
FAV		Shift + Pre Ch	
TV / Radio		TV/R	
Recall		Pre Ch	
Info		Info	
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	

Original		Substitut		Original	Substitut
0	0	0	0		
<< Rev	<< Rev	<<	<<		
>> Fwd	>> Fwd	>>	>>		
I << Prev	I << Prev	I <<	I <<		
>>I Next	>>I Next	>>I	>>I		
Play	Play	PLAY MODE	Play		
TIMESHIFT	Pause / Timeshif	Pause	Pause		
Stop	Stop	Stop	Stop		
Rec	Rec	REC MODE	Rec		
PVR	Red / PVR	A	Red		
V-FORMAT	Green / V-Format	B	Green		
V-FORMAT	Green / V-Format	PICTURE FORMAT	Format		
ASPECT	Yellow / Aspec	C	Yellow		
ASPECT	Yellow / Aspec	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format		
TIMER	Blue / Timer	D	Blue		
TIMER	Blue / Timer	TIMER AV	AV		