Mandis shop

# Sanyo CXVB

| Original | | Substitut | |
|---|---|---|---|
| ON-OFF | ON-OFF | Power | Power |
| MUTE | MUTE | Mute / Blank | Blank / Mute |
| MENU | MENU | Menu | Menu |
| NO SHOW | NO SHOW | Mode | Mode |
| COMPUTER | COMPUTER | Video / Comp | Comp / Video |
| VIDEO | VIDEO | Shift + Video / Comp | Shift + Comp / Video |
| IMAGE | IMAGE | Source | Source |
| VOLUME+ | RIGHT / | Page▲ / Vol | Vol + / Page + |
| VOLUME+ | RIGHT / | ▶ | Right |
| VOLUME- | LEFT / VOLUME- | Page▼ / Vol | Vol - / Page - |
| KEYSTONE | KEYSTONE | Shift + ▲ | Shift + Up |
| KEYSTONE | KEYSTONE | Shift + ▼ | Shift + Down |
| VOLUME- | LEFT / VOLUME- | ◀ | Left |
| ▲ | UP | ▲ | Up |
| ▼ | DOWN | ▼ | Down |
| SELECT | SELECT | Enter | Enter |
| P-TIMER | P-TIMER | Shift + Timer / Freeze | Shift + Freeze / Timer |

| Original | | Substitut | |
|---|---|---|---|
| AUTO PC | AUTO PC | Auto | Auto |
| LAMP CONTROL | LAMP CONTROL | Aspect / Eco | Eco / Aspect |
| FREEZE | FREEZE | Timer / Freeze | Freeze / Timer |
| D.ZOOM ▼ | D. ZOOM - | Stop / − | - / Stop |
| D.ZOOM ▲ | D. ZOOM + | Play / + | + / Play |

https://mandos-a-distancia.es/ca/Sanyo/1059731-92480-comandament-de-substitucio-per-Sanyo-CXVB.html