Mandis shop

RM-SR10AV

Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	Pause MD	SHIFT + Pause
Function	Menu	Stop MD	SHIFT + Stop
Sleep	Sleep	Up/File Select	Up
Play CD	Play	Down	Down
Tuner/Band	TV/R	Right/Flash	Right
< > Deck A	Smart	Left/Loop	Left
< > Deck B	Media	On/Off	Ok
D.Skip	AV	Pro logic On/Off	Options
Check	Dual	T Tone On/Off	Back
Clear	Exit	DSP	Text
I<<</Tuning-	I<<	Center Level+	Ch +
>>I/Tuning+	>>I	Center Level-	Ch -
<<	<<	Rear Level+	Blue
>>	>>	Rear Level-	Yellow
Stop	Stop	Vol+	Vol +
Pause	Pause	Vol-	Vol -
Play MD	SHIFT + PLAY MODE Shift + Play		

https://mandos-a-distancia.es/ca/Sony/1059943-81885-comandament-de-substitucio-per-Sony-RM-SR10AV-141812821.html