| Original | | Substitut | |
|---|---|---|---|
| STANDBY/ON | Standby / On | | Power |
| FUNCTION | Function | TIMER AV | AV |
| OPEN/CLOSE | Open / Close | ZOOM | Eject |
| KARAOKE | Karaoke | SEARCH TV/R | TV/R |
| KEY/ECHO | Key / Echo | GUIDE | Guide |
| NET CONTENTS | NET Contents | APP MEDIA | Media |
| YouTube | YouTube | SHIFT + APP MEDIA | Shift + Media |
| SLEEP | Sleep | PROG SLEEP | Sleep |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT | Exit |
| MIC VOL + | Mic Vol + | CH + | Ch + |
| MIC VOL - | Mic Vol - | CH - | Ch - |
| HOME MEDIA GALLERY | Home Media | SHIFT + HOME SMART | Shift + Smart |
| DIMMER | Dimmer | SHIFT + MUTE | Shift + Mute |
| CD/SACD | CD / SACD | E-MANUAL D.MENU | D. Menu |
| DISPLAY | Display | DISPLAY INFO | Info |
| USB REC | USB REC | REC MODE | Rec |
| SOUND | Sound | SHIFT + SOUND DUAL | Shift + Dual |

| Original | | Substitut | |
|---|---|---|---|
| VOL + | Vol + | VOL + | Vol + |
| VOL - | Vol - | VOL - | Vol - |
| MUTE | Mute | MUTE | Mute |
| TOP MENU | Top Menu | SHIFT + TOP MENU MENU | Shift + Menu |
| POPUP MENU MENU | Menu / PopUp | TOP MENU MENU | Menu |
| HOME MENU | Home Menu | HOME SMART | Smart |
| | Up | | Up |
| | Left | | Left |
| RETURN | Return | RETURN BACK | Back |
| ENTER | Enter | OK | Ok |
| | Right | | Right |
| | Down | | Down |
| RESOLUTION | Resolution | PICTURE FORMAT | Format |
| REPLAY | Replay | SHIFT + PLAY MODE | Shift + Play |
| CONTINUED | Continued | DISC NAV LIST | List |
| TOOLS | Tools | SETTINGS OPT | Options |
| SKIP SEARCH | Skip Search | SHIFT + | Shift + Right |

| Original | | Substitut | |
|---|---|---|---|
| REV | << REV | | << |
| PLAY | Play | PLAY MODE | Play |
| FWD | >> FWD | | >> |
| I<< / <II / <I | I<< / <II / <I | | I<< |
| PAUSE | Pause | | Pause |
| STOP | Stop | | Stop |
| >>I / I> / II> | >>I / I> / II> | | >>I |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |

| Original | | Substitut | |
|---|---|---|---|
| CLEAR | Clear | SHIFT + CLEAR EXIT | Shift + Exit |
| REPEAT | Repeat | REPEAT TEXT | Text |
| SUBTITLE | Subtitle | AD SUBT | Subt |
| ANGLE | Angle | SHIFT + PICTURE FORMAT | Shift + Format |
| VIRTUAL 3D SOUND | Virtual 3D Sound | ECO 3D | 3D |
| A-B | A-B | SHIFT + REPEAT TEXT | Shift + Text |
| PROGRAM | Program / Red | A | Red |
| PROGRAM | Program / Red | SHIFT + PROG SLEEP | Shift + Sleep |
| BOOKMARK RDS | RDS / Bookmark / Green | B | Green |
| AUDIO | Audio | SOUND DUAL | Dual |
| BOOKMARK RDS | RDS / Bookmark / Green | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| ZOOM PTY | PTY / Zoom / | C | Yellow |
| ZOOM PTY | PTY / Zoom / | SHIFT + ZOOM ⏏ | Shift + Eject |
| INDEX | Index / Blue | D | Blue |