Mandis shop

# LG AKB36144904

| Original | | Substitut | |
|---|---|---|---|
| POWER | Power | Power | Power |
| AUTO | Auto | Auto | Auto |
| RATIO | Ratio | Invert 3D | 3D / Invert |
| INPUT | Input | Source | Source |
| EXIT | Exit | Page▲ Vol | Vol + / Page + |
| MENU | Menu | Menu | Menu |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |
| | Right | | Right |
| | Left | | Left |
| OK | OK | Enter | Enter |
| ☼ | ☼ | Focus Volt | Volt / Focus |
| (I) | (I) | Aspect Eco | Eco / Aspect |
| MODE | Mode | Mode | Mode |
| A.IRIS | A.Iris | Play + | + / Play |
| KEYSTONE | Keystone | Shift + | Shift + Up |
| STILL | Still | Stop − | - / Stop |

| Original | | Substitut | |
|---|---|---|---|
| BLANK | Blank | Mute Blank | Blank / Mute |
| PATTERN | Pattern | Video Comp | Comp / Video |
| C.TEMP | C.Temp | Page▼ Vol | Vol - / Page - |
| SLEEP | Sleep | Timer Freeze | Freeze / Timer |
| GAMMA | Gamma | Info Help | Help / Info |

https://mandos-a-distancia.es/ca/LG/1059965-21455-comandament-de-substitucio-per-LG-AKB36144904.html