Original	Substitut	Original	Substitut
Power Receiver	Power	Surround	Eject / Surround
Power Audio	Red / Netflix / Search	3 Stereo	Audio / Lang I/II
Power TV	Blue / Prime Video / Random	Help	Info / Angle
Power VCR	Shift + Red / Netflix /	Disc	Smart / List
Power VDP	Yellow / YouTube / Repeat	Disc Enter	Display / Media
Power CD	Green / APP / Repeat	TV / AV	AV / Input / RDS
Power TAPE	Shift + Green / APP /	TUNER 1	1
TUNER	Shift + 6	TUNER 2	2
CD	Shift + 3	TUNER 3	3
TAPE MONITOR	Shift + 5	Direct Tuning	Menu / Home
TV/VCR 2	Shift + 1	TV Vol +	Shift + Vol +
VDP	Shift + 2	TUNER 4	4
VCR1	Shift + 4	TUNER 5	5
CH Level -	CH- / Page-	TUNER 6	6
CH Level +	CH+ / Page+	TUNER >=10	Guide / EPG / -/--
Test	Text / Goto	TV Vol -	Shift + Vol -
CH Select	Setup / OPT / Tools	TUNER 7	7

Original	Substitut	Original	Substitut
TUNER 8	8		
TUNER 9	9		
TUNER 0	0		
TAPE MON <<	<< / Tune-		
TAPE MON >>	>> / Tune+		
TAPE MON Deck	OK		
TAPE MON Rev.	Left		
TAPE MON	Pause / Step / Freeze		
TAPE MON Stop	Stop / Hold		
TAPE MON Play	Play / Slow		
TAPE MON Play	Right		
Muting	Mute / Dimmer		
Volume-	Vol -		
Volume+	Vol +		

Original		Substitut	
RECEIVER	Power Receiver		Power
AUDIO	Power Audio	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
TV	Power TV	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
VCR	Power VCR	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
VDP	Power VDP	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
CD	Power CD	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
TAPE	Power TAPE	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
TUNER	TUNER	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
CD	CD	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
TAPE MONITOR	TAPE MONITOR	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
TV/VCR2	TV/VCR 2	SHIFT + TV 1	Shift + 1
VDP	VDP	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
VCR 1	VCR1	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
CH LEVEL -	CH Level -	CH PAGE -	CH- / Page-
CH LEVEL +	CH Level +	+ CH PAGE	CH+ / Page+
TEST	Test	GOTO TEXT	Text / Goto
CH SELECT	CH Select	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT / Tools

Original		Substitut	
SURROUND	Surround	SURROUND	Eject / Surround
3 STEREO	3 Stereo	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
HELP	Help	ANGLE INFO	Info / Angle
DISC	Disc	LIST SMART	Smart / List
DISC ENTER	Disc Enter	MEDIA DISPLAY	Display / Media
TV AV	TV / AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
1	CD 1	TV 1	1
2	CD 2	DVD 2	2
3	CD 3	CD-STB 3	3
DIRECT TUNING	Direct Tuning	HOME MENU	Menu / Home
TV VOL +	TV Vol +	SHIFT + + VOL	Shift + Vol +
4	CD 4	VIDEO 4	4
5	CD 5	TAPE 5	5
6	CD 6	TUNER 6	6
≥10/-/--	CD >=10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
TV VOL -	TV Vol -	SHIFT + VOL -	Shift + Vol -
7	CD 7	AUX-HDD 7	7

Mandis shop

Technics RAK-SA612WH ( )

Original	Substitut	Original	Substitut
CD 8	8		
CD 9	9		
CD 0	0		
CD I<<	I<< / Preset-		
CD >>I	>>I / Preset+		
CD <<	<< / Tune-		
CD >>	>> / Tune+		
CD Pause	Pause / Step / Freeze		
CD Stop	Stop / Hold		
CD Play	Play / Slow		
Muting	Mute / Dimmer		
Volume-	Vol -		
Volume+	Vol +		

Original	Substitut	Original	Substitut
Power Receiver	Power	Surround	Eject / Surround
Power Audio	Red / Netflix / Search	3 Stereo	Audio / Lang I/II
Power TV	Blue / Prime Video / Random	Help	Info / Angle
Power VCR	Shift + Red / Netflix /	Disc	Smart / List
Power VDP	Yellow / YouTube / Repeat	Disc Enter	Display / Media
Power CD	Green / APP / Repeat	TV / AV	AV / Input / RDS
Power TAPE	Shift + Green / APP /	VDP 1	1
TUNER	Shift + 6	VDP 2	2
CD	Shift + 3	VDP 3	3
TAPE MONITOR	Shift + 5	Direct Tuning	Menu / Home
TV/VCR 2	Shift + 1	TV Vol +	Shift + Vol +
VDP	Shift + 2	VDP 4	4
VCR1	Shift + 4	VDP 5	5
CH Level -	CH- / Page-	VDP 6	6
CH Level +	CH+ / Page+	VDP >=10	Guide / EPG / -/--
Test	Text / Goto	TV Vol -	Shift + Vol -
CH Select	Setup / OPT / Tools	VDP 7	7

Original		Substitut	
8	VDP 8	USB 8	8
9	VDP 9	BLUETOOTH 9	9
0	VDP 0	HDMI - SAT 0	0
PRESET-	VDP I <<	PRESET-	I << / Preset-
PRESET+	VDP >>I	PRESET+	>>I / Preset+
TUNE-	VDP <<	TUNE-	<< / Tune-
TUNE+	VDP >>	TUNE+	>> / Tune+
	VDP Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
	VDP Stop	HOLD	Stop / Hold
	VDP Play	SLOW	Play / Slow
MUTING	Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
VOLUME-	Volume-	VOL -	Vol -
VOLUME+	Volume+	VOL +	Vol +

Original	Substitut

Original	Substitut	Original	Substitut
Power Receiver	Power	Surround	Eject / Surround
Power Audio	Red / Netflix / Search	3 Stereo	Audio / Lang I/II
Power TV	Blue / Prime Video / Random	Help	Info / Angle
Power VCR	Shift + Red / Netflix /	Disc	Smart / List
Power VDP	Yellow / YouTube / Repeat	Disc Enter	Display / Media
Power CD	Green / APP / Repeat	TV / AV	AV / Input / RDS
Power TAPE	Shift + Green / APP /	VCR 1 1	1
TUNER	Shift + 6	VCR 1 2	2
CD	Shift + 3	VCR 1 3	3
TAPE MONITOR	Shift + 5	Direct Tuning	Menu / Home
TV/VCR 2	Shift + 1	TV Vol +	Shift + Vol +
VDP	Shift + 2	VCR 1 4	4
VCR1	Shift + 4	VCR 1 5	5
CH Level -	CH- / Page-	VCR 1 6	6
CH Level +	CH+ / Page+	VCR 1 >=10	Guide / EPG / -/--
Test	Text / Goto	TV Vol -	Shift + Vol -
CH Select	Setup / OPT / Tools	VCR 1 7	7

Original	Substitut	Original	Substitut
VCR 1 8	8		
VCR 1 9	9		
VCR 1 0	0		
VCR 1 <<	<< / Tune-		
VCR 1 >>	>> / Tune+		
VCR 1 Pause	Pause / Step / Freeze		
VCR 1 Stop	Stop / Hold		
VCR 1 Play	Play / Slow		
Muting	Mute / Dimmer		
Volume-	Vol -		
Volume+	Vol +		