Original	Substitut	Original	Substitut
Source / Eject	SHIFT + RDS AV INPUT Shift + AV / Input / RDS	EXIT Exit	CLEAR EXIT CANCEL Exit / Cancel / Clear
Power	Power	Menu Menu	HOME MENU Menu / Home
LIST List	LIST SMART Smart / List	Up	Up
TV TV	SHIFT + TV 1 Shift + 1	Left	Left
BD/ DVD/ VOD BD/ DVD/VOD	SHIFT + DVD 2 Shift + 2	OK OK	OK OK
1 1	TV 1 1	Right	Right
2 2	DVD 2 2	Down	Down
3 3	CD - STB 3 3	GUIDE Guide	-/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/--
4 4	VIDEO 4 4	RETURN Return	RETURN BACK Back / Return
5 5	TAPE 5 5	INFO Info	ANGLE INFO Info / Angle
6 6	TUNER 6 6	Vol +	+ VOL Vol +
7 7	AUX - HDD 7 7	ECO ECO	PROGRAM TV/ RADIO TV/ Radio /
8 8	USB 8 8	PR +	+ CH PAGE CH+ / Page+
9 9	BLUETOOTH 9 9	Vol -	VOL - Vol -
AV AV	RDS AV INPUT AV / Input / RDS	Mute Mute	DIMMER MUTE Mute / Dimmer
0/-- 0 / --	HDMI - SAT 0 0	PR -	CH PAGE - CH- / Page-
FAV FAV	PC FAV MARKER Fav / Marker / PC	A-B Red / A-B	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search

Original		Substitut		Original		Substitut	
A-B	Red / A-B	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube / Green / APP / Repeat		Stop	HOLD	Stop / Hold
Subtitles	Green / Subtitle	APP REPEAT			Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
Subtitles	Green / Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ				
	Yellow / Size	SIZE ZOOM	Zoom / Size				
	Yellow / Size	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat				
Lang	Blue / Lang	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random				
Lang	Blue / Lang	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II				
TEXT/	Purple /	GOTO TEXT	Text / Goto				
STOP	Text Stop	SHIFT + HOLD	Shift + Stop /				
???	Text ???	TIMER SLEEP	Sleep / Timer				
ZOOM	Text Zoom	SHIFT + SIZE ZOOM	Shift + Zoom /				
Picture	Picture	FORMAT PICTURE	Picture / Format				
<<	<<	TUNE- <<	<< / Tune-				
	Play	SLOW ▶	Play / Slow				
>>	>>	TUNE+ >>	>> / Tune+				
Sound	Sound	TITLE SOUND	Sound / Title				
	Repeat	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP / Repeat				

Original		Substitut	
Source	Source / Eject	SHIFT + RDS AV INPUT	Shift + AV / Input / RDS
Source	Source / Eject	SURROUND	Eject / Surround
	Power		Power
LIST	List	LIST SMART	Smart / List
TV	TV	SHIFT + TV 1	Shift + 1
BD/ DVD/VOD	BD/ DVD/ VOD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
AV	AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
0/--	0 / --	HDMI - SAT 0	0

Original		Substitut	
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
Menu	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
+	Vol +	+ VOL	Vol +
ECO	ECO	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
+ PR	PR +	+ CH PAGE	CH+ / Page+
–	Vol -	VOL –	Vol -
Mute	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
PR –	PR -	CH PAGE –	CH- / Page-

Original	Substitut	Original	Substitut
Red / A-B	SHIFT + YouTube (REPEAT A-B) — Shift + Yellow / YouTube /	Repeat	SHIFT + APP (REPEAT) — Shift + Green / APP /
Red / A-B	NETFLIX (SEARCH) — Red / Netflix / Search	Stop	HOLD — Stop / Hold
Green / Subtitle	APP (REPEAT) — Green / APP / Repeat	Pause	STEP-FREEZE — Pause / Step / Freeze
Green / Subtitle	EQ SUBTITLE — Subtitle / EQ		
Yellow / Size	YouTube (REPEAT A-B) — Yellow / YouTube / Repeat		
Yellow / Size	SIZE ZOOM — Zoom / Size		
Blue / Lang	Prime Video (RANDOM) — Blue / Prime Video / Random		
Blue / Lang	LANG I/II AUDIO — Audio / Lang I/II		
Purple /	GOTO TEXT — Text / Goto		
Text Stop	SHIFT + HOLD — Shift + Stop /		
Text ???	TIMER SLEEP — Sleep / Timer		
Text Zoom	SHIFT + SIZE ZOOM — Shift + Zoom /		
Picture	FORMAT PICTURE — Picture / Format		
<<	TUNE- — << / Tune-		
Play	SLOW — Play / Slow		
>>	TUNE+ — >> / Tune+		
Sound	TITLE SOUND — Sound / Title		