Original		Substitut	
POWER	Power		Power
SOURCE	Sour ce	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
TEXT TTX/MIX	TTX/ M X	REPEAT TEXT	Text
PRE-CH	Pr e- Ch	FAV PRE-CH	Pr e Ch
+	Vol +	+ VOL	Vol +
−	Vol -	VOL −	Vol -
MUTE	Mut e	MUTE	Mut e

Original		Substitut	
P	P+	+ CH	Ch +
P	P-	CH −	Ch -
CH LIST	Ch Li st	DISC NAV LIST	Li st
CONTENT	Cont ent	ZOOM	Ej ect
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
GUIDE	Gui de	-/-- GUIDE	Gui de
TOOLS	Tool s	SETTINGS OPT	Opt i ons
INFO	I nf o	DISPLAY INFO	I nf o
RETURN BACK	Ret ur n/ Back	RETURN BACK	Back
EXIT	Exi t	CLEAR EXIT	Exi t
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
▶	Ri ght	▶	Ri ght
◀	Lef t	◀	Lef t
OK	Ok	OK	Ok
A	Red	A	Red
B	Gr een	B	Gr een

Original		Substitut	
C	Yellow	C	Yellow
D	Blue	D	Blue
MEDIA.P	Media. P	APP MEDIA	Media
@TV INTERNET	Internet / Tv@	HOME SMART	Smart
I-II DUAL	Dual I - II	SOUND DUAL	Dual
D	D	ECO 3D	3D
P.SIZE	P. Size	PICTURE FORMAT	Format
SUBT.	Subt.	AD SUBT	Subt
<<	<<	<<	<<
Pause	Pause	Pause	Pause
>>	>>	>>	>>
Rec	Rec	REC MODE	Rec
Play	Play	PLAY MODE	Play
Stop	Stop	Stop	Stop

Original	Substitut