Original		Substitut	
	Power		Power
3D	3D	ECO 3D	3D
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2 ABC	2	2	2
3 DEF	3	3	3
4 GHI	4	4	4
5 JKL	5	5	5
6 MNO	6	6	6
7 PQRS	7	7	7
8 TUV	8	8	8
9 WXYZ	9	9	9
0	0	0	0
TV	TV	SEARCH TV/R	TV/R
	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch
V +	Vol +	+ VOL	Vol +
V −	Vol -	VOL −	Vol -

Original		Substitut	
	Mute	MUTE	Mute
i	i	DISPLAY INFO	Info
P +	P+	+ CH	Ch +
P −	P-	CH −	Ch -
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
Q MENU	Q. Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
BACK	Back	RETURN BACK	Back
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
△	Up	▲	Up
▽	Down	▼	Down
▷	Right	▶	Right
◁	Left	◀	Left
OK	OK	OK	Ok
	Internet	HOME SMART	Smart
	Music/Photo/Video	SETTINGS OPT	Options
	Guide	-/-- GUIDE	Guide
	☼1/O	PICTURE FORMAT	Format

Original		Substitut	
	2/ Q		Eject
	[≡]		Text
	Red		Red
	Green		Green
	Yellow		Yellow
	Blue		Blue
	Lang		Dual
	[≡] . . .		Subt
	[- o-]		List
	<<		<<
	Pause		Pause
	>>		>>
	Rec		Rec
	Play		Play
	Stop		Stop

Original		Substitut	