Mandis shop

# BOSE CINEMATE-15

| Original | | Substitut | | Original | Substitut |
|---|---|---|---|---|---|
| | Power | | Power | | |
| CBL-SAT | CBL-SAT | 1 | 1 | | |
| BD-DVD | BD-DVD | 2 | 2 | | |
| GAME | GAME | 3 | 3 | | |
| TV | TV | 4 | 4 | | |
| AUX 1 | AUX 1 | 5 | 5 | | |
| AUX 2 | AUX 2 | 6 | 6 | | |
| + | Vol + | + VOL | Vol + | | |
| − | Vol - | VOL − | Vol - | | |
| | Mute | MUTE | Mute | | |
| | Lang | SOUND DUAL | Dual | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

https://mandos-a-distancia.es/ca/BOSE/1060249-81461-comandament-de-substitucio-per-BOSE-Bose-Universal-Remote-CINEMATE-15.html