Original	Substitut
Standby	Power
USB / Card	Media
Open / Close	Eject
Audio	Dual
Subtitle	Subt
Search	TV/R
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
Clear	Exit

Original	Substitut
Menu	Menu
Setup	Options
Display	Info
Title	Smart
Up	Up
Left	Left
Enter	Ok
Right	Right
Down	Down
<< REV	<<
>> FWD	>>
I << PREV	I <<
>>I NEXT	>>I
II > Step	Shift + Pause
Stop	Stop
Play / Pause	Play
Play / Pause	Pause

Original	Substitut	Original	Substitut
Vol +	Vol +		
Vol -	Vol -		
Repeat	Text		
A-B	D. Menu		
Angle	Format		
Mute	Mute		
L/R	Ch +		
N/P	Ch -		
PBC	3D		
Slow	Shift + Play		
V-Mode	AV		
Return	Back		
HD / Res	Red		
Program	Sleep		
Zoom	Shift + Eject		