Original		Substitut	
POWER	Power	POWER	Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
-/--	-/--	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI - SAT 0	0
Recall	Recall	RETURN BACK	Back / Return
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II

Original		Substitut	
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
TV/RADIO	TV / Radio	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
▲	Up	▲	Up
◀	Left	◀	Left
OK	OK	OK	OK
▶	Right	▶	Right
▼	Down	▼	Down
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
AUTO	Auto	SURROUND ⏏	Eject / Surround
+ CH	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
ASPECT	Aspect	SIZE ZOOM	Zoom / Size
CH −	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS

Original		Substitut	
PMODE	P. Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
SMODE	S. Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
TEXT ⏯	Play/Pause / Tex	SLOW ▶	Play / Slow
TEXT ⏯	Play/Pause / Tex	STEP-FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze
TEXT ⏯	Play/Pause / Tex	GOTO TEXT	Text / Goto
INDEX ■	Stop / Index	HOLD ■	Stop / Hold
MIX	Mix	LIST SMART	Smart / List
REVEAL	Reveal	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
HOLD ◀◀	<< / Hold	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
SUBPAGE ▶▶	>> / Subpage	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
SIZE ⏮	I<< / Size	PRESET- ⏮	I<< / Preset-
CANCEL ⏭	>>I / Cancel	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
TIMESHIFT	TimeShift	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
REC ●	Rec	REC MODE ●	Rec / Rec Mode
FAV−	FAV-	SHIFT + CH PAGE −	Shift + CH- /
FAV+	FAV+	SHIFT + CH PAGE +	Shift + CH+ / Page+

Original		Substitut	
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random