Mandis shop

3104 207 07862

Original	Substitut
Power	Power
Sky	Smart
TV	TV/R
guida tv	Guide
primafila	Pre Ch
menu	Menu
interattivi	Media
i	Info
Up	Up
Left	Left
OK	Ok
Right	Right
Down	Down
P+	Ch +
P-	Ch -
<P> / txt	Back
<P> / txt	Text

Original	Substitut
esc	Exit
help	Shift + Info
Red	Red
Green	Green
Yellow	Yellow
Blue	Blue
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0