Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	Vol -	Vol -
Mute	Mute / Dimmer	Home	Menu / Home
1	1	P-	CH- / Page-
2	2	☼	D. Menu / Top
3	3	Up	Up
4	4	i	Info / Angle
5	5	Left	Left
6	6	OK	OK
7	7	Right	Right
8	8	Back	Back / Return
9	9	Down	Down
EPG	Guide / EPG / -/--	Exit	Exit / Cancel / Clear
0	0	Netflix	Shift + Red / Netflix /
TXT	Text / Goto	YouTube	Shift + Yellow / YouTube /
Vol +	Vol +	☼1	Smart / List
Input	AV / Input / RDS	☼2	Display / Media
P+	CH+ / Page+	Red	Red / Netflix / Search

Original		Substitut		Original		Substitut	
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat				
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat				
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random				
	<<	TUNE-	<< / Tune-				
	Play	SLOW	Play / Slow				
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze				
	>>	TUNE+	>> / Tune+				
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode				
	Stop	HOLD	Stop / Hold				
	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II				