Original	Substitut	Original	Substitut
Power On	Power	I <<	I <<
Power / Standby	Shift + Power	Play	Play
Sleep	Sleep	>>I	>>I
Display / DVD	Media	<<	<<
OSD Menu	Menu	Stop	Stop
CH+	Ch +	>>	>>
CH-	Ch -	Rec	Rec
Vol +	Vol +	Pause	Pause
Vol -	Vol -	Eject	Eject
Up	Up	Input Sel. DVD	Options
Left	Left	Input Sel. Mult	Dual
Enter	Ok	Input Sel. CD	Text
Right	Right	Input Sel. Tur	AV
Down	Down	Input Sel. Tap	Format
Exit / Return	Exit	Input Sel. PH	3D
Test / Tv / VCR	TV/R	Input Sel. PIP V	Red
Muting	Mute	Input Sel. PIP V	Green

Original		Substitut	
V3	Input Sel. PIP V	C	Yellow
V4	Input Sel. PIP V	D	Blue
STEREO 1	1/Stereo	1	1
DIRECT 2	2/Direct	2	2
DSP 3	3/DSP>	3	3
SURROUND 4	4/Surround	4	4
THX 5	5/THX	5	5
DSP 6	6/DSP<	6	6
SP A 7	7/SP A	7	7
CH SEL 8	8/CH Sel	8	8
LEVEL+ 9	9/Level +	9	9
DIMMER 0	0/Dimmer	0	0
SP B +10	+10/SP B	GUIDE	Guide
LEVEL- ENT	ENT/Level -	PRE-CH	Pre Ch

Original	Substitut

Original		Substitut	
POW ON	Power		Power
ENTER	Enter	OK	Ok
DISPLAY DVD SET	Display DVD	APP MEDIA	Media
	Up		Up
OSD MENU	OSD Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Down		Down
EXIT RETURN	Exit/Return	CLEAR EXIT	Exit
	Right		Right
	I<<		I<<
	Left		Left
	Play	PLAY MODE	Play
	>>I		>>I
	<<		<<
	Stop		Stop
	>>		>>
	Pause		Pause
EJECT	Eject	ZOOM	Eject

Original		Substitut	
STEREO 1	1	1	1
DIRECT 2	2	2	2
DSP 3	3	3	3
SURROUND 4	4	4	4
THX 5	5	5	5
DSP 6	6	6	6
SP A 7	7	7	7
CH SEL 8	8	8	8
LEVEL + 9	9	9	9
DIMMER 0	0	0	0
SP B +10	+10	GUIDE	Guide
LEVEL - ENT	Ent	FAV PRE-CH	Pre Ch

Original	Substitut	Original	Substitut
TRACK Track	HOME SMART Smart	CH SEL 8 8	8 8
DISC Disc	APP MEDIA Media	LEVEL + 9 9	9 9
I<<	I<<	DIMMER 0 0	0 0
Play	PLAY MODE Play	SP B +10 +10	-/-- GUIDE Guide
>>I	>>I		
<<	<<		
Stop	Stop		
>>	>>		
Pause	Pause		
EJECT Eject	ZOOM Eject		
STEREO 1 1	1 1		
DIRECT 2 2	2 2		
DSP 3 3	3 3		
SURROUND 4 4	4 4		
THX 5 5	5 5		
DSP 6 6	6 6		
SP A 7 7	7 7		

Original		Substitut	
POW ON	Power		Power
	I <<		I <<
	Pl ay	PLAY MODE	Pl ay
	>>I		>>I
	<<		<<
	St op		St op
	>>		>>
REC	Rec	REC MODE	Rec
	Pause		Pause
EJECT	Ej ect	ZOOM	Ej ect
STEREO 1	1	1	1
DIRECT 2	2	2	2
DSP 3	3	3	3
SURROUND 4	4	4	4
THX 5	5	5	5
DSP 6	6	6	6
SP A 7	7	7	7

Original		Substitut	
CH SEL 8	8	8	8
LEVEL + 9	9	9	9
SP B +10	+10	GUIDE	Gui de
LEVEL - ENT	Ent	FAV PRE-CH	Pr e Ch

https://mandisdistance.com/Onkyo-RC391M-codes-de-substitution-Onkyo-RC391M-AUX-1667-2367