Original		Substitut	
Power		Power	
A		Red / Netflix / Search	NETFLIX SEARCH
B		Green / APP / Repeat	APP REPEAT
C		Yellow / YouTube / Repeat	YouTube REPEAT A-B
D		Blue / Prime Video / Random	Prime Video RANDOM
E		Sound / Title	TITLE SOUND
F		Picture / Format	FORMAT PICTURE
G		D.Menu / Top	TOP MENU D.MENU
Reset / Upgrade		Exit / Cancel / Clear	CLEAR EXIT CANCEL
Recall / Info		Fav / Marker / PC	PC FAV MARKER
Guide		Guide / EPG / -/--	-/-- GUIDE EPG
Back / PP		Back / Return	RETURN BACK
Home / Menu		Menu / Home	HOME MENU
Options		Setup / OPT /	OPT-TOOLS SETUP
Alarm / Clock		Display / Media	MEDIA DISPLAY
Smart		Smart / List	LIST SMART
Up		Up	

Original		Substitut	
Left		Left	
OK		OK	OK
Right		Right	
Down		Down	
CC		Subtitle / EQ	EQ SUBTITLE
Teletext		Text / Goto	GOTO TEXT
TV Vol +		Vol +	VOL
Mute		Mute / Dimmer	DIMMER MUTE
P+		CH+ / Page+	CH PAGE
TV Vol -		Vol -	VOL
P-		CH- / Page-	CH PAGE
1		1	TV 1
2		2	DVD 2
3		3	CD - STB 3
4		4	VIDEO 4
5		5	TAPE 5
6		6	TUNER 6

Original		Substitut		Original		Substitut	
PORS 7	7	AUX - HDD 7	7				
TUV 8	8	USB 8	8				
WXYZ 9	9	BLUETOOTH 9	9				
AV	AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS				
0	0	HDMI - SAT 0	0				
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer				

Original		Substitut	
Power		Power	
A		Red / Netflix / Search	NETFLIX SEARCH
B		Green / APP / Repeat	APP REPEAT
C		Yellow / YouTube / Repeat	YouTube REPEAT A-B
D		Blue / Prime Video / Random	Prime Video RANDOM
E		Sound / Title	TITLE SOUND
F		Picture / Format	FORMAT PICTURE
G		D.Menu / Top	TOP MENU D.MENU
Reset / Upgrade		Exit / Cancel / Clear	CLEAR EXIT CANCEL
Recall / Info		Fav / Marker / PC	PC FAV MARKER
Guide		Guide / EPG / -/--	-/-- GUIDE EPG
Back / PP		Back / Return	RETURN BACK
Home / Menu		Menu / Home	HOME MENU
Options		Setup / OPT /	OPT-TOOLS SETUP
Alarm / Clock		Display / Media	MEDIA DISPLAY
Smart		Smart / List	LIST SMART
Up		Up	

Original		Substitut	
Left		Left	
OK		OK	OK
Right		Right	
Down		Down	
CC		Subtitle / EQ	EQ SUBTITLE
Teletext		Text / Goto	GOTO TEXT
TV Vol +		Vol +	VOL
Mute		Mute / Dimmer	DIMMER MUTE
P+		CH+ / Page+	CH PAGE
TV Vol -		Vol -	VOL
P-		CH- / Page-	CH PAGE
1		1	TV 1
2		2	DVD 2
3		3	CD-STB 3
4		4	VIDEO 4
5		5	TAPE 5
6		6	TUNER 6

Original		Substitut	
PORS 7	7	AUX - HDD 7	7
TUV 8	8	USB 8	8
WXYZ 9	9	BLUETOOTH 9	9
AV	AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
0	0	HDMI - SAT 0	0
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer

Original	Substitut

Original		Substitut	
	Power		Power
	Recall / Info		Fav / Marker / PC
	Guide		Guide / EPG / -/--
	Back / PP		Back / Return
	Home / Menu		Menu / Home
	Options		Setup / OPT /
	Alarm / Clock		Display / Media
	Smart		Smart / List
	Up		Up
	Left		Left
	OK		OK
	Right		Right
	Down		Down
	CC		Subtitle / EQ
	Teletext		Text / Goto
	TV Vol +		Vol +
	Mute		Mute / Dimmer

Original		Substitut	
	P+		CH+ / Page+
	TV Vol -		Vol -
	P-		CH- / Page-
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	AV		AV / Input / RDS
	0		0
	Sleep		Sleep / Timer

Original		Substitut	
	Power		Power
	Recall / Info		Fav / Marker / PC
	Guide		Guide / EPG / -/--
	Back / PP		Back / Return
	Home / Menu		Menu / Home
	Options		Setup / OPT /
	Alarm / Clock		Display / Media
	Smart		Smart / List
	Up		Up
	Left		Left
	OK		OK
	Right		Right
	Down		Down
	CC		Subtitle / EQ
	Teletext		Text / Goto
	TV Vol +		Vol +
	Mute		Mute / Dimmer

Original		Substitut	
	P+		CH+ / Page+
	TV Vol -		Vol -
	P-		CH- / Page-
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	AV		AV / Input / RDS
	0		0
	Sleep		Sleep / Timer