Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	OK	+ Shift + Ok
Mute	Mute	Right	Right
1	1	Down	Down
2	2	Vol +	Vol +
3	3	Vol -	Vol -
4	4	CH+	Ch +
5	5	CH-	Ch -
6	6	Page-	+ Shift + Ch -
7	7	Page+	+ Shift + Ch +
8	8	FAV	Pre Ch
9	9	Guide	Guide
0	0	i	Info
Menu	Menu	NTSC / PAL	Smart
Exit	Exit	Pause	Pause
Up	Up	Audio	Dual
Left	Left	Radio	TV/R
OK	Ok	Audio LR	Options

Original	Substitut	Original	Substitut
Red / F1	Red		
Green / F2	Green		
Yellow / F3	Yellow		
Blue / F4	Blue		
Last	Back		
Text	Text		