Original		Substitut	
POWER	Power	POWER	Power
1	Quick Select 1	SHIFT + TV 1	Shift + 1
QUICK 2	Quick Select 2	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
SELECT 3	Quick Select 3	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
4	Quick Select 4	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
CBL/SAT	CBL/SAT	HDMI-SAT 0	0
DVD	DVD	DVD 2	2
MEMORY	Memory	SLOW ▶	Play / Slow
BAND	Band	STEP-FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze
Blu-ray	Blu-ray	CD-STB 3	3
GAME	Game	VIDEO 4	4
SHIFT	Shift	HOLD ■	Stop / Hold
MODE	Mode	REC MODE ●	Rec / Rec Mode
AUX	AUX	AUX-HDD 7	7
PORTABLE	Portable	TAPE 5	5
CHANNEL +	Channel +	CH PAGE +	CH+ / Page+
TUNE +	Tune +	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+

Original		Substitut	
TV AUDIO	Tv Audio	TV 1	1
TUNER	Tuner	TUNER 6	6
CHANNEL −	Channel -	CH PAGE −	CH- / Page-
TUNE −	Tune -	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
CH LEVEL	CH Level	HOME MENU	Menu / Home
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
DIMMER	Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer
SEARCH	Search	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
VOLUME ▲	Volume+	+ VOL	Vol+
▲	Up	▲	Up
◀	Left	◀	Left
ENTER	Enter	OK	OK
▶	Right	▶	Right
VOLUME ▼	Volume-	VOL −	Vol-
▼	Down	▼	Down

Original	Substitut	Original	Substitut
SETUP Setup	OPT-TOOLS SETUP Setup / OPT /		
BACK Back	RETURN BACK Back / Return		
NIGHT Night	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
RESTORER Restorer	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
TONE Tone	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		
MUTE Mute	DIMMER MUTE Mute / Dimmer		
SURR < Surround	PRESET- I<< / Preset-		
OUND Surround >	PRESET+ >>I / Preset+		
AUDIO Audio Delay -	MEDIA DISPLAY Display / Media		
DELAY Audio Delay +	LIST SMART Smart / List		