Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	PDVD	AV / Input / RDS
OSD	Display / Media	Vol -	Vol -
Open / Close	Eject / Surround	Language	Audio / Lang I/II
N/P	Picture / Format	Subtitle	Subtitle / EQ
Repeat	Green / APP / Repeat	Angle	Info / Angle
A-B	Yellow / YouTube / Repeat	Prog	TV/ Radio /
RAN	Smart / List	Setup	Setup / OPT /
L/R	D. Menu / Top	Up	Up
Slow	Shift + Play /	Title	Sound / Title
Resume	Shift + Right	Left	Left
Step	Shift + Pause / Step /	Enter	OK
Key+	CH+ / Page+	Right	Right
Return	Back / Return	Menu	Menu / Home
3D	Shift + 3	Down	Down
Vol +	Vol +	Zoom	Zoom / Size
Key-	CH- / Page-	Play	Play / Slow
Time	Sleep / Timer	Pause	Pause / Step / Freeze

Original	Substitut	Original	Substitut
Stop	Stop / Hold	>> FWD	>> / Tune+
Mute	Mute / Dimmer		
1	1		
2	2		
3	3		
I << Prev	I << / Preset-		
4	4		
5	5		
6	6		
>>I Next	>>I / Preset+		
7	7		
8	8		
9	9		
<< REV	<< / Tune-		
10/0	0		
10+	Guide / EPG / -/--		
Clear	Exit / Cancel / Clear		