| Original | | Substitut | |
|---|---|---|---|
| Power | | Power | |
| Mute | | Mute / Dimmer | |
| 1 | | 1 | |
| 2 | | 2 | |
| 3 | | 3 | |
| 4 | | 4 | |
| 5 | | 5 | |
| 6 | | 6 | |
| 7 | | 7 | |
| 8 | | 8 | |
| 9 | | 9 | |
| Recall | | Back / Return | |
| 0 | | 0 | |
| Info | | Info / Angle | |
| Menu | | Menu / Home | |
| Exit | | Exit / Cancel / Clear | |
| Up | | Up | |

| Original | | Substitut | |
|---|---|---|---|
| Left | | Left | |
| OK | | OK | |
| Right | | Right | |
| Sat | | Shift + 0 | |
| Down | | Down | |
| FAV | | Fav / Marker / PC | |
| TV / Radio | | TV/Radio / | |
| Guide | | Guide / EPG / -/-- | |
| Freeze | | Pause / Step / Freeze | |
| Aux In | | AV / Input / RDS | |
| UHF | | Smart / List | |
| Red / Audio | | Audio / Lang I/II | |
| Red / Audio | | Red / Netflix / Search | |
| Green / Position | | Green / APP / Repeat | |
| Yellow / Text | | Yellow / YouTube / Repeat | |
| Yellow / Text | | Text / Goto | |
| Blue / Audio R/ | | Blue / Prime Video / Random | |

| Original | Substitut | Original | Substitut |
|---|---|---|---|
| Blue / Audio R/ | Sound / Title | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |