Mandis shop

Toshiba 23587911

Original	Substitut	Original	Substitut
ON / STANDBY	Power		
Freeze	Freeze / Timer		
MUTE	Blank / Mute		
INPUT	Source		
UP	Up		
DOWN	Down		
LEFT	Left		
Vol -	Vol - / Page -		
RIGHT	Right		
Vol +	Vol + / Page +		
ENTER	Enter		
MENU	Menu		

https://mandis.es/Toshiba/16985-49-control-de-substitucion-Toshiba-23587911.htm