Original	Substitut	Original	Substitut
Open/Close	Eject / Surround	-/--/Clear	Shift + Guide / EPG / -/--
Power	Power	0	0
DVD	Shift + 2	Set	Guide / EPG / -/--
Video	Shift + 4	Vol -	Vol -
1	1	O))	Audio / Lang I/II
2	2	[...]	Subtitle / EQ
3	3	Input Select	AV / Input / RDS
Prog+	CH+ / Page+	Tv/Video	TV/Radio /
4	4	Original / Playl	Text / Goto
5	5	Display	Display / Media
6	6	Time / Text	Shift + Text /
Prog-	CH- / Page-	Sur	Shift + Eject / Surround
7	7	System Menu	Smart / List
8	8	Title List	Sound / Title
9	9	Timer	Sleep / Timer
Vol +	Vol +	Top Menu	D.Menu / Top
-/--/Clear	Exit / Cancel / Clear	Up	Up

Original	Substitut	Original	Substitut
Menu	Menu / Home	Rec	Rec / Rec Mode
Left	Left	Rec Mode	Shift + Rec / Rec Mode
Enter	OK	Synchro Rec	Shift + Info / Angle
Right	Right	Chapter Mark	Yellow / YouTube / Repeat
Return	Back / Return	Mark Erase	Blue / Prime Video / Random
Down	Down	Camera	Info / Angle
Tools	Setup / OPT /	Repeat	Green / APP / Repeat
I<<	I<< / Preset-	[+]	Picture / Format
←	Shift + Left	Marker	Fav / Marker / PC
·→	Shift + Right	Search	Red / Netflix / Search
>>I	>>I / Preset+		
<<	<< / Tune-		
Play	Play / Slow		
>>	>> / Tune+		
Zoom	Zoom / Size		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Stop	Stop / Hold		

Original	Substitut	Original	Substitut
Open/Close	Eject / Surround	-/--/Clear	Exit / Cancel / Clear
Power	Power	0	0
DVD	Shift + 2	Set	Guide / EPG / -/--
Video	Shift + 4	Vol -	Vol -
1	1	O))	Audio / Lang I/II
2	2	[...]	Subtitle / EQ
3	3	Input Select	AV / Input / RDS
Prog+	CH+ / Page+	Tv/Video	TV/Radio /
4	4	Original / Playl	Text / Goto
5	5	Display	Display / Media
6	6	Time / Text	Shift + Text /
Prog-	CH- / Page-	Sur	Shift + Eject / Surround
7	7	System Menu	Smart / List
8	8	Title List	Sound / Title
9	9	Timer	Sleep / Timer
Vol +	Vol +	Top Menu	D.Menu / Top
-/--/Clear	Shift + Guide / EPG / -/--	Up	Up

Original	Substitut	Original	Substitut
Menu	Menu / Home	Rec	Rec / Rec Mode
Left	Left	Rec Mode	Shift + Rec / Rec Mode
Enter	OK	Synchro Rec	Shift + Info / Angle
Right	Right	Chapter Mark	Yellow / YouTube / Repeat
Return	Back / Return	Mark Erase	Blue / Prime Video / Random
Down	Down	Camera	Info / Angle
Tools	Setup / OPT /	Repeat	Green / APP / Repeat
I<<	I<< / Preset-	[+]	Picture / Format
←	Shift + Left	Marker	Fav / Marker / PC
·→	Shift + Right	Search	Red / Netflix / Search
>>I	>>I / Preset+		
<<	<< / Tune-		
Play	Play / Slow		
>>	>> / Tune+		
Zoom	Zoom / Size		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Stop	Stop / Hold		

Original		Substitut	
	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
	Power		Power
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
VIDEO	Video	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
PROG	Prog+	CH PAGE +	CH+ / Page+
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
	Prog-	CH PAGE -	CH- / Page-
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
	Vol +	VOL +	Vol +
CLEAR	-/--/Clear	SHIFT + GUIDE EPG -/--	Shift + Guide / EPG / -/--

Original		Substitut	
CLEAR	-/--/Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
0	0	HDMI - SAT 0	0
SET	Set	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Vol -	VOL -	Vol -
	O))	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	[...]	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
INPUT SELECT	Input Select	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
TV/ VIDEO	Tv/Video	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
ORIGINAL/ PLAYLIST	Original / Playl	GOTO TEXT	Text / Goto
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
TIME/ TEXT	Time / Text	SHIFT + GOTO TEXT	Shift + Text /
SUR	Sur	SHIFT + SURROUND	Shift + Eject / Surround
SYSTEM MENU	System Menu	LIST SMART	Smart / List
TITLE LIST	Title List	TITLE SOUND	Sound / Title
TIMER	Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
	Up		Up

Original	Substitut	Original	Substitut
Menu	Menu / Home	Rec	Rec / Rec Mode
Left	Left	Rec Mode	Shift + Rec / Rec Mode
Enter	OK	Synchro Rec	Shift + Info / Angle
Right	Right	Chapter Mark	Yellow / YouTube / Repeat
Return	Back / Return	Mark Erase	Blue / Prime Video / Random
Down	Down	Camera	Info / Angle
Tools	Setup / OPT /	Repeat	Green / APP / Repeat
I<<	I<< / Preset-	[+]	Picture / Format
←	Shift + Left	Marker	Fav / Marker / PC
·→	Shift + Right	Search	Red / Netflix / Search
>>I	>>I / Preset+		
<<	<< / Tune-		
Play	Play / Slow		
>>	>> / Tune+		
Zoom	Zoom / Size		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Stop	Stop / Hold		

Original	Substitut	Original	Substitut
Open/Close	Eject / Surround	Vol -	Vol -
Power	Power	O))	Audio / Lang I/II
1	1	[...]	Subtitle / EQ
2	2	Input/Tv/Video	AV / Input / RDS
3	3	Display	Display / Media
Prog+	CH+ / Page+	Time/Text	Text / Goto
4	4	Title List	Sound / Title
5	5	Timer	Sleep / Timer
6	6	Top Menu	D.Menu / Top
Prog-	CH- / Page-	Up	Up
7	7	Menu	Menu / Home
8	8	Left	Left
9	9	Enter	OK
Vol +	Vol +	Right	Right
-/--/Clear	Shift + Guide / EPG / -/--	Return	Back / Return
0	0	Down	Down
Set	Guide / EPG / -/--	I<<	I<< / Preset-

Original		Substitut		Original	Substitut
	←	SHIFT +	Shift + Left		
	· →	SHIFT +	Shift + Right		
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+		
	<</ ◁	TUNE-	<< / Tune-		
	Play	SLOW	Play / Slow		
	I >/ >>	TUNE+	>> / Tune+		
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
	Stop	HOLD	Stop / Hold		
	Camera	ANGLE INFO	Info / Angle		
	[+]	FORMAT PICTURE	Picture / Format		