Mandis shop

Sony RM-PJ8

Original		Substitut	
Power		Power	
Input		Source	
APA		Mode	
Eco Mode		Eco / Aspect	
Menu		Menu	
Reset		Shift	+ Power
Up		Up	
Left		Left	
Enter		Enter	
Right		Right	
Down		Down	
Return		Auto	
Aspect		Shift	+ Eco / Aspect
Keystone		Shift	+ Down
Keystone		Shift	+ Up
Pattern		Video Comp	Comp / Video
D Zoom+		Play	+ / Play

Original		Substitut	
D Zoom-		Stop	- / Stop
Vol+		Page Vol	Vol + / Page +
Vol-		Page Vol	Vol - / Page -
Freeze		Timer Freeze	Freeze / Timer
Blank		Mute Blank	Blank / Mute
Muting		Shift	+ Mute Blank Shift + Blank / Mute

https://mandos-a-distancia.es/ca/Sony/1061049-66121-comandament-de-substitucio-per-Sony-RM-PJ8-149046311.html