Mandis shop

Yamaha RAX21

Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	Menu	Menu
iPod	1	Play	Play
CD	2	Pause	Pause
USB	3	>>I	>>I
FM	4	I<<	I<<
Phono	5	Enter	Ok
AUX	6	Vol+	Vol +
Preset Up	Ch +	Vol-	Vol -
Preset Down	Ch -	Mute	Mute
Tuning Up	>>	Tone/Balance	Right
Tuning Down	<<	Tone/Balance	Left
Memory	Rec	Tone/Balance	Smart
Repeat	Text	Display	Info
Stop	Stop	Dimmer	Subt
Random	Media	Sleep	Sleep
iPod Menu Sel Up	Up	Pure Direct	Options
iPod Menu Sel	Down		

Down

https://mandos-a-distancia.es/ca/Yamaha/1061054-86564-comandament-de-substitucio-per-Yamaha-RAX21-WQ066500.html