Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	10+	Guide / EPG / -/--
Open / Close	Eject / Surround	Setup	Setup / OPT /
OSD	Display / Media	Mute	Mute / Dimmer
1	1	Clear	Exit / Cancel / Clear
2	2	Prog	TV/Radio /
3	3	Time	Sleep / Timer
Subtitle	Subtitle / EQ	Up	Up
4	4	Left	Left
5	5	Enter	OK
6	6	Right	Right
Angle	Info / Angle	Down	Down
7	7	Title	Sound / Title
8	8	Menu	Menu / Home
9	9	Default	AV / Input / RDS
Language	Audio / Lang I/II	<<	<< / Tune-
R/L	Blue / Prime Video / Random	Play / Pause	Play / Slow
0	0	Play / Pause	Pause / Step / Freeze

Original	Substitut	Original	Substitut
I <<	PRESET- I << / Preset-		
>>	TUNE+ >> / Tune+		
Stop	HOLD Stop / Hold		
>>I	PRESET+ >>I / Preset+		
N/F	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search		
Repeat	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
A-B	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
zoom	SIZE ZOOM Zoom / Size		
Mode	TOP MENU D.MENU D. Menu / Top		
Step	SHIFT + STEP-FREEZE Shift + Pause / Step /		
Slow	SHIFT + SLOW Shift + Play /		
Vol +	VOL + Vol +		
Resume	LIST SMART Smart / List		
PBC	FORMAT PICTURE Picture / Format		
Return	RETURN BACK Back / Return		
Vol -	VOL - Vol -		

Original	Substitut		Original	Substitut	
On/Off	POWER	Power	Progr.	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
Audio Off	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
Play	SLOW ▶	Play / Slow	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
Pause	STEP-FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze	C/CH	GOTO TEXT	Text / Goto
Stop	HOLD ■	Stop / Hold	DVD/TV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
Record	REC MODE ●	Rec / Rec Mode	Menu	HOME MENU	Menu / Home
Rewind	TUNE- ◀◀	<< / Tune-	Menu Up	▲	Up
F.Forward	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle
Prev.	PRESET- ⏮	I<< / Preset-	Menu Left	◀	Left
Next	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+	OK Enter	OK	OK
Title	TITLE SOUND	Sound / Title	Menu Right	▶	Right
Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II	Pbc	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
Subt.	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ	Menu Down	▼	Down
Open/Close	SURROUND ⏏	Eject / Surround	Return	RETURN BACK	Back / Return
Auto/Track	FORMAT PICTURE	Picture / Format	Volume+	+ VOL	Vol +
Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size	Resume	LIST SMART	Smart / List
Np	TIMER SLEEP	Sleep / Timer	Slow Up	+ CH PAGE	CH+ / Page+

Original	Substitut	Original	Substitut
Volume-	VOL – Vol -	Rep/A-B	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat
Display	MEDIA DISPLAY Display / Media	Shuffle	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random
Slow Down	CH PAGE – CH- / Page-	Karaoke/Step	SHIFT + STEP-FREEZE Shift + Pause / Step /
1	TV 1 1	Echo+	SHIFT + ▲ Shift + Up
2	DVD 2 2	Echo-	SHIFT + ▼ Shift + Down
3	CD-STB 3 3	3D	SHIFT + CD-STB 3 Shift + 3
4	VIDEO 4 4	Video	SHIFT + VIDEO 4 Shift + 4
5	TAPE 5 5		
6	TUNER 6 6		
7	AUX-HDD 7 7		
8	USB 8 8		
9	BLUETOOTH 9 9		
+10	-/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/--		
0	HDMI-SAT 0 0		
R/L	PC FAV MARKER Fav / Marker / PC		
Search	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search		
Repeat/1/All	APP REPEAT Green / APP / Repeat		

Original	Substitut		Original	Substitut	
On/Off	POWER	Power	Progr.	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
Audio Off	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
Play	SLOW ▶	Play / Slow	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
Pause	STEP-FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze	Resume	GOTO TEXT	Text / Goto
Stop	HOLD ■	Stop / Hold	DVD/TV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
Record	REC MODE ●	Rec / Rec Mode	Menu	HOME MENU	Menu / Home
Rewind	TUNE- ◀◀	<< / Tune-	Menu Up	▲	Up
F.Forward	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle
Prev.	PRESET- ⏮	I<< / Preset-	Menu Left	◀	Left
Next	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+	OK Enter	OK	OK
Title	TITLE SOUND	Sound / Title	Menu Right	▶	Right
Lang	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II	Clear/00:00	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
Subt.	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ	Menu Down	▼	Down
Open/Close	SURROUND ⏏	Eject / Surround	Return	RETURN BACK	Back / Return
Auto/Track	FORMAT PICTURE	Picture / Format	Volume+	+ VOL	Vol +
Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size	Mode	LIST SMART	Smart / List
Pbc	TIMER SLEEP	Sleep / Timer	Slow Up	+ CH PAGE	CH+ / Page+

Original	Substitut	Original	Substitut
Volume-	VOL – Vol -	Rep/A-B	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat
Display	MEDIA DISPLAY Display / Media	R/L	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random
Slow Down	CH PAGE – CH- / Page-		
1	TV 1 1		
2	DVD 2 2		
3	CD-STB 3 3		
4	VIDEO 4 4		
5	TAPE 5 5		
6	TUNER 6 6		
7	AUX-HDD 7 7		
8	USB 8 8		
9	BLUETOOTH 9 9		
+10	-/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/--		
0	HDMI-SAT 0 0		
C/CH	PC FAV MARKER Fav / Marker / PC		
Np	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search		
Repeat/1/All	APP REPEAT Green / APP / Repeat		