Original	Substitut	Original	Substitut
On/Off	Power	OK Enter	Ok
Mute	Mute	Menu Right	Right
Update	Smart	Menu Off	Exit
Reveal	Media	Menu Down	Down
Subt. List	Subt	Back	Back
Sleep Timer	Sleep	Volume+	Vol +
Txt Stop	Stop	Chan. Up	Ch +
Info	Info	Volume-	Vol -
Return TV	TV/R	Menu audio	Dual
Menu video	D. Menu	Chan. Down	Ch -
Text	Text	1	1
Txt Expand	Eject	2	2
TV/AV	AV	3	3
Menu	Menu	4	4
Menu Up	Up	5	5
Display	SHIFT + DISPLAY INFO — Shift + Info	6	6
Menu Left	Left	7	7

https://mandis-shop.de/c/H-B-T-32-A-01-W-HBT32-A01-W-HBT32-A01-W-HBT32-A

Original	Substitut	Original	Substitut
8	8	Dim Pip	SHIFT + 5 Shift + 5
9	9	Help	SHIFT + 6 Shift + 6
Guide -/-- 1.	GUIDE Guide	Surround	SHIFT + A Shift + Red
0/10	0	Nicam/Mono	SHIFT + B Shift + Green
2. Fav P/C 2.	FAV PRE-CH Pre Ch	Level L	SHIFT + C Shift + Yellow
Red	A Red	Level R/Woofer	SHIFT + D Shift + Blue
Green	B Green		
Yellow	C Yellow		
Blue	D Blue		
Store Text	SHIFT + REPEAT TEXT Shift + Text		
On Pip	SHIFT + 1 Shift + 1		
Swap	SHIFT + 2 Shift + 2		
Audio-	<<		
Rotate Pip	SHIFT + 3 Shift + 3		
Audio+	>>		
Tone-	I <<		
Still	SHIFT + 4 Shift + 4		

https://mandis-shop.de/H-B-HBT32-A01-W-HBT32-A01-W-HBT32-A01-W