Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	Mute	Mute / Dimmer
Red/Demo	Red / Netflix / Search	P-	CH- / Page-
Green	Green / APP / Repeat	1	1
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat	2	2
Blue	Blue / Prime Video / Random	3	3
Option	Setup / OPT /	4	4
[I]	Guide / EPG / -/--	5	5
Up	Up	6	6
Left	Left	7	7
OK	OK	8	8
Right	Right	9	9
Down	Down	AV	AV / Input / RDS
Menu/Browse	Menu / Home	0	0
[≡]	Text / Goto	P<P	Back / Return
Vol +	Vol +	<<	<< / Tune-
P+	CH+ / Page+	Stop/Cancel	Exit / Cancel / Clear
Vol -	Vol -	Stop/Cancel	Stop / Hold

Original	Substitut	Original	Substitut
Play	SLOW Play / Slow		
>>	TUNE+ >> / Tune+		
Rec	REC MODE Rec / Rec Mode		
[i+]	ANGLE INFO Info / Angle		
[1l2]	MEDIA DISPLAY Display / Media		
FAV	PC FAV MARKER Fav / Marker / PC		

Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	9	9
Up	Up	0	0
Left	Left	P↔P	Fav / Marker / PC
OK	OK	<<	<< / Tune-
Right	Right	Stop/Cancel	Stop / Hold
Down	Down	Play	Play / Slow
Menu	Menu / Home	>>	>> / Tune+
P+	CH+ / Page+	Info	Info / Angle
P-	CH- / Page-	Subtitle	Subtitle / EQ
1	1	Back	Back / Return
2	2	Pause	Pause / Step / Freeze
3	3		
4	4		
5	5		
6	6		
7	7		
8	8		

Original		Substitut	
	Power		Power
	Red/Demo		Red / Netflix / Search
	Green		Green / APP / Repeat
	Yellow		Yellow / YouTube / Repeat
	Blue		Blue / Prime Video / Random
	Guide		Guide / EPG / -/--
	Up		Up
	Left		Left
	OK		OK
	Right		Right
	Down		Down
	Menu		Menu / Home
	Teletext		Text / Goto
	P+		CH+ / Page+
	P-		CH- / Page-
	1		1
	2		2

Original		Substitut	
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	P↔P		Fav / Marker / PC
	<<		<< / Tune-
	Stop/Cancel		Stop / Hold
	Play		Play / Slow
	>>		>> / Tune+
	Rec		Rec / Rec Mode
	Info		Info / Angle
	[1|2]		Zoom / Size
	Subtitle		Subtitle / EQ

Original	Substitut	Original	Substitut
Back	RETURN BACK Back / Return		
Pause	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze		