Original		Substitut	
	Power		Power
	SD	HOME SMART	Smart
	[+]	DISPLAY INFO	Info
TV/AV	Tv/AV	TIMER AV	AV
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
TV/TEXT	Tv/Text	REPEAT TEXT	Text
F.P.	F.P.	ZOOM	Eject

Original		Substitut	
INDEX	Index	DISC NAV LIST	List
HOLD	Hold	SETTINGS OPT	Options
N	N	APP MEDIA	Media
	CH+	+ CH	Ch +
	CH-	CH −	Ch -
	Vol+	+ VOL	Vol +
	Vol-	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

Original		Substitut		Original	Substitut
VCR 0	0	0	0		
-/--	-/--	-/-- GUIDE	Guide		
C	C	FAV PRE-CH	Pre Ch		
ASPECT	Aspect	ECO 3D	3D		
(↔)	(↔)	PICTURE FORMAT	Format		
MULTI WINDOW	Multiwindow	E-MANUAL D.MENU	D. Menu		
DIRECT TV REC	Direct Tv Rec	SEARCH TV/R	TV/R		
	Power VCR	SHIFT +	Shift + Power		
REC	Rec VCR	REC MODE	Rec		
PROGRAMME ∧	Programme Up	SHIFT +	Shift + Ch +		
PROGRAMME ∨	Programme Down	SHIFT +	Shift + Ch -		
<< VCR	<< VCR	<<	<<		
>> VCR	>> VCR	>>	>>		
	Stop VCR		Stop		
	Pause/Step VCR		Pause		
	Play VCR	PLAY MODE	Play		

Original	Substitut	Original	Substitut
Power DVD	Power		
Rec DVD	Rec		
Programme Up	Ch +		
Programme Down	Ch -		
<< DVD	<<		
>> DVD	>>		
Stop DVD	Stop		
Pause/Step DVD	Pause		
Play DVD	Play		