Original		Substitut	
DVD	Power		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
-/--	-/--	-/-- GUIDE	Guide
CANCEL	Cancel	CLEAR EXIT	Exit
AV	AV	TIMER AV	AV
INPUT SELECT	Input Select	APP MEDIA	Media
DIRECT TV REC	Direct Tv Rec	SEARCH TV/R	TV/R
Show View	ShowView	ECO 3D	3D

Original		Substitut	
CH	CH+	+ CH	Ch +
CH	CH-	CH −	Ch -
VOLUME +	Vol+	+ VOL	Vol +
−	Vol-	VOL −	Vol -
SKIP	I<< Skip		I<<
SKIP	Skip >>I		>>I
SLOW/S	<< Slow/Search		<<
N/SEARCH	Slow/Search >>		>>
PAUSE	Pause		Pause
STOP	Stop		Stop
PLAY/x1.3	Play	PLAY MODE	Play
PLAY LIST MENU	Menu/Play List	TOP MENU MENU	Menu
DIRECT NAVIGATOR TOP MENU	Top Menu / Direct Navigator	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
FUNCTIONS	Functions	SETTINGS OPT	Options
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
	Up		Up
	Down		Down

Original		Substitut		Original		Substitut	
	Right		Right	POSITION MEMORY B	B/Position	B	Green
	Left		Left	AUDIO C	C/Audio	C	Yellow
ENTER	Enter	OK	Ok	AUDIO C	C/Audio	SOUND DUAL	Dual
REC	Rec	REC MODE	Rec	AV LINK D	D/AV Link	D	Blue
FRAME II>	Frame II>	SHIFT +	Shift + Right				
FRAM <II	<II Frame	SHIFT +	Shift + Left				
MANUAL SKIP	Manual Skip	PICTURE FORMAT	Format				
ERASE	Erase	REPEAT TEXT	Text				
PROG/CHECK	Prog/Check	PROG SLEEP	Sleep				
TIME SLIP	Time Slip	HOME SMART	Smart				
TIMER	Timer	SHIFT +	Shift + AV				
MARKER	Marker	FAV PRE-CH	Pre Ch				
STATUS	Status	DISC NAV LIST	List				
REC MODE	Rec Mode	SHIFT +	Shift + Rec				
F Rec	F.Rec	AD SUBT	Subt				
DISPLAY A	A/Display	A	Red				
DISPLAY A	A/Display	DISPLAY INFO	Info				

Original		Substitut		Original		Substitut	
TV	Power		Power	AV LINK D	D	D	Blue
CH	CH+	CH +	Ch +				
CH	CH-	CH −	Ch -				
1	1	1	1				
2	2	2	2				
3	3	3	3				
4	4	4	4				
5	5	5	5				
6	6	6	6				
7	7	7	7				
8	8	8	8				
9	9	9	9				
0	0	0	0				
-/--	-/--	GUIDE	Guide				
DISPLAY A	A	A	Red				
POSITION MEMORY B	B	B	Green				
AUDIO C	C	C	Yellow				