Mandis shop

Panasonic RAK-CH943WK

Original		Substitut	
	Power		Power
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
≥10	>10	GUIDE	Guide
DISC	Disc	HOME SMART	Smart
PROGRAM	Program	SHIFT + PROG SLEEP	Shift + Sleep
CANCEL	Cancel	CLEAR EXIT	Exit
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text

Original		Substitut	
RANDOM	Random	APP MEDIA	Media
3D AI EQ	3D AI EQ	ECO 3D	3D
EQ	EQ	SOUND DUAL	Dual
TAPE	Tape	B	Green
CD	CD	C	Yellow
TUNER	Tuner	D	Blue
AUX	AUX	A	Red
	I <<<<	<<	<<
	>>>>	>>	>>
	< Down	II	Pause
	Stop	■	Stop
	Play/Pause/Up	PLAY MODE ▶	Play
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
MUTING	Muting	MUTE	Mute

https://mandisdistance.com/panasonic-rak-ch943wk-remote-control-substitution-for-panasonic-rak-ch943wk.html