Original	Substitut	Original	Substitut
On/Off	Power	OK Enter	Ok
Audio Off	Mute	Menu Right	Right
Slow Down	Ch -	Return	Back
Stop	Stop	Menu Down	Down
Slow Up	Ch +	Progr.	Sleep
Auto/Track	Smart	Volume+	Vol +
Pause	Pause	Next	>>I
Subt.	Subt	Top Menu	D. Menu
Rep/A-B	Shift + Text	Volume-	Vol -
Title	List	1	1
Zoom	Shift + Eject	Prev.	I<<
Repeat/1/All	Text	2	2
DVD/TV	AV	3	3
Menu	Menu	4	4
Menu Up	Up	5	5
Display	Info	6	6
Menu Left	Left	7	7

Original	Substitut	Original	Substitut
Set up	SETTINGS OPT Options		
8	8 8		
Record	REC MODE Rec		
F. Forward	>>		
Angle	PICTURE FORMAT Format		
Play	PLAY MODE Play		
Remain	APP MEDIA Media		
Clear/00:00	CLEAR EXIT Exit		
Audio	SOUND DUAL Dual		
Rewind	<<		
9	9 9		
+10	-/-- GUIDE Guide		
0	0 0		
C/CH	FAV PRE-CH Pre Ch		
Open/Close	ZOOM Eject		