Mandis shop

RM836

Original		Substitut	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	[ ]	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	[≡]	GOTO TEXT	Text / Goto
	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
-/--	-/--	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	[i+]	ANGLE INFO	Info / Angle

Original		Substitut	
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	[+]	FORMAT PICTURE	Picture / Format
	Up		Up
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	Down		Down
	Right		Right
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Left		Left
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Vol+	+ VOL	Vol+
	Vol-	VOL −	Vol-
PROGR	PR+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
	PR-	CH PAGE −	CH- / Page-

https://mandos-a-distancia.es/ca/Sony/1061712-21563-comandament-de-substitucio-per-Sony-RM-836-147319411.html