Original	Substitut	Original	Substitut
Input	AV / Input / RDS	?/i-Manual	Eject / Surround
Power	Power	Sync Menu	D. Menu / Top
[...]	Subtitle / EQ	SEN	Sound / Title
Audio	Audio / Lang I/II	Guide	Guide / EPG / -/--
X/Related Search	Sleep / Timer	Up	Up
Tv Pause	+ Shift + Pause / Step /	[i+]	Info / Angle
<<	<< / Tune-	Left	Left
Play	Play / Slow	OK	OK
>>	>> / Tune+	Right	Right
Title List	Smart / List	Return/Back	Back / Return
Rec	Rec / Rec Mode	Down	Down
Pause	Pause / Step / Freeze	Options	Setup / OPT /
Stop	Stop / Hold	Home	Menu / Home
Red	Red / Netflix / Search	Digital/Analog	Fav / Marker / PC
Green	Green / APP / Repeat	Exit	Exit / Cancel / Clear
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat	Tv/Radio	TV/Radio /
Blue	Blue / Prime Video / Random	1	1

Original		Substitut		Original	Substitut
2	2	DVD 2	2		
3	3	CD - STB 3	3		
4 pqrs	4	VIDEO 4	4		
5 tuv	5	TAPE 5	5		
6 wxyz	6	TUNER 6	6		
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
[+]	[+]	FORMAT PICTURE	Picture / Format		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
[≡] / Text	[≡] / Text	GOTO TEXT	Text / Goto		
Mute	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		
Vol +	Vol +	+ VOL	Vol +		
Prog+	Prog+	+ CH PAGE	CH+ / Page+		
Media	Media	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
Vol -	Vol -	VOL −	Vol -		
Prog-	Prog-	CH PAGE −	CH- / Page-		