Mandis shop

Hitachi AX - M132 E

Original	Substitut	Original	Substitut
Power ON/Off	Power	CD F.FWD	>>
Mute	Mute	CD Pause	Pause
Every Pop	Menu	Next/Prog+	>>I
Tape 1 Stop	Stop	Prev./Prog-	I <<
Tape 1 Preset	Subt	Volume-	Vol -
Vol Rs-/Effect	Ok	Program	Shift + Sleep
Sleep	Sleep	Mode	Options
Preset Pause	Shift + Pause		
Tape 2 Pre./eq	Dual		
Repeat	Text		
Tape 1 Hall/Ats	D. Menu		
Input/Source	AV		
CD/Theater	List		
Display	Info		
CD Play	Play		
Volume+	Vol +		
CD Rewind	<<		