Original		Substitut	
	Power		Power
	Ambilight	FAV PRE-CH	Pre Ch
	Windows	SHIFT + APP MEDIA	Shift + Media
	Tv/Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Rakuten Tv	SEARCH TV/R	TV/R
	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Netflix	APP MEDIA	Media
	Pair/Sources	TIMER AV	AV
	Smart/Colors	HOME SMART	Smart
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	OK	OK	Ok
	←	RETURN BACK	Back
	+	SETTINGS OPT	Options
	Home	SHIFT + HOME SMART	Shift + Smart

Original		Substitut	
	<<		<<
	Play	PLAY MODE	Play
	>>		>>
	Stop		Stop
	Pause		Pause
	Rec	REC MODE	Rec
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
	Vol+	+ VOL	Vol +
	Vol-	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
	Tv Guide	GUIDE	Guide
	CH+	+ CH	Ch +
	CH-	CH −	Ch -
	1	1	1

Original		Substitut		Original	Substitut
2	2	2	2		
3	3	3	3		
4	4	4	4		
5	5	5	5		
6	6	6	6		
7	7	7	7		
8	8	8	8		
9	9	9	9		
0	0	0	0		
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text		
LIST	List	DISC NAV LIST	List		