Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	0	0
Sleep	Sleep	Mode	D. Menu
Open / Close	Eject	Tone	Dual
Mute	Mute	Title / Rotate	List
PScan	Options	Menu	Menu
Next	AV	Info	Info
DVD	Smart	Exit	Exit
Tuner	Media	I<<	I<<
1	1	>>I	>>I
2	2	<<	<<
3	3	>>	>>
4	4	Up	Up
5	5	Left	Left
6	6	OK	Ok
7	7	Right	Right
8	8	Down	Down
9	9	Vol+	Vol +

Original	Substitut	Original	Substitut
Vol-	Vol -		
Stop / FM Mode	Stop		
Play	Play		
Pause	Pause		
Zoom / Clear	Shift + Exit		
Zoom / Clear	Shift + Eject		