Original		Substitut	
POWER	Power		Power
OPEN/CLOSE	Open / Close	CLEAR EXIT	Exit
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
VOL-	Vol -	VOL –	Vol -
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options
SEARCH	Search	SEARCH TV/R	TV/R
	Up		Up

Original		Substitut	
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
AUDIO/RL	Audio / RL	SOUND DUAL	Dual
OSD	OSD	DISPLAY INFO	Info
ZOOM	Zoom	ZOOM	Eject
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
DVD/USB	DVD / USB	APP MEDIA	Media
	Play / Pause	PLAY MODE	Play
	Stop		Stop
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
ANGLE	Angle	PICTURE FORMAT	Format
	<<		<<
	>>		>>
	I <<		I <<

Original	Substitut	Original	Substitut
>>I	>>I		