Mandis shop

Philips 242254990522

Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	Up	Up
Stop	Stop	Left	Left
Pause	Pause	OK	Ok
<<	<<	Right	Right
Play	Play	Down	Down
>>	>>	Exit	Exit
Guide	Guide	Options	Options
3D	3D	Mute	Mute
Source	AV	CH-	Ch -
TV	TV/R	CH+	Ch +
Format	Format	Vol -	Vol -
Ambilight	Media	Back	Back
Home	SHIFT + HOME SMART Shift + Smart	Vol +	Vol +
Home	Menu	Rec	Rec
Smart TV	Smart	Red	Red
List	List	Green	Green
Info	Info	Yellow	Yellow

Original	Substitut	Original	Substitut
Blue	Blue		
1	1		
2	2		
3	3		
4	4		
5	5		
6	6		
7	7		
8	8		
9	9		
0	0		
Subtitle	Subt		
Text	Text		