Original		Substitut	
POWER	Power		Power
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
-/--	-/--	-/-- GUIDE	Guide
	Recall	RETURN BACK	Back
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL-	Vol -	VOL −	Vol -

Original		Substitut	
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
CH+	Ch +	+ CH	Ch +
CH-	Ch -	CH −	Ch -
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	Stop		Stop
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	Ok	OK	Ok
IMAGE	Red/Image	A	Red
AUDIO	Green/Audio	B	Green
SLEEP	Yellow/Sleep	C	Yellow
FREEZE	Blue/Freeze	D	Blue
	I←	APP MEDIA	Media
	→I	HOME SMART	Smart

Original		Substitut	
	<<		<<
	>>		>>
	I <<		I <<
	>>I		>>I
ROTATE	Rot at e	REPEAT TEXT	Text
EXIT	Exi t	CLEAR EXIT	Exi t

Original	Substitut