Original	Substitut
Standby	Power
TV / STB	AV
Mute	Mute
Recall	Back
TTXT	Text
Signal	Smart
Capture	3D
Subt	Subt
Timer	Shift + AV
I <<	I <<
<<	<<
>>	>>
>>I	>>I
USB File	Media
Play / Pause	Play
Play / Pause	Pause
Stop	Stop

Original	Substitut
Rec	Rec
Menu	Menu
Exit	Exit
CH+ / PG+	Ch +
CH- / PG-	Ch -
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Up	Up
Left	Left
OK	Ok
Right	Right
Down	Down
Find	Shift + TV/R
EPG	Guide
Info	Info
FAV	Pre Ch
SAT List	List

Original		Substitut	
MOSAIC	Mosaic	PICTURE FORMAT	Format
CH LIST	CH List	SHIFT + DISC NAV LIST	Shift + List
TV/RADIO	TV / Radio	SEARCH TV/R	TV/R
FEED	Feed	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
PAUSE	Red / Pause	A	Red
PAUSE	Red / Pause	SHIFT + II	Shift + Pause
ZOOM	Green / Zoom	B	Green
ZOOM	Green / Zoom	ZOOM ⏏	Eject
AUDIO	Yellow / Audio	C	Yellow
AUDIO	Yellow / Audio	SOUND DUAL	Dual
SLEEP	Blue / Sleep	D	Blue
SLEEP	Blue / Sleep	PROG SLEEP	Sleep
1 QZ	1	1	1
2 ABC	2	2	2
3 DEF	3	3	3
4 GHI	4	4	4
5 JKL	5	5	5

Original		Substitut	
6 MNO	6	6	6
7 PRS	7	7	7
8 TUV	8	8	8
9 WXY	9	9	9
0	0	0	0