Mandis shop

RMT-CS400AD

| Original | | Substitut | |
|---|---|---|---|
| OPERATE | Operate | | Power |
| SLEEP | Sleep | PROG SLEEP | Sleep |
| FUNCTION | Function | TOP MENU MENU | Menu |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0/10 | 0/10 | 0 | 0 |
| >10 | >10 | -/-- GUIDE | Guide |
| MODE | Mode | PICTURE FORMAT | Format |
| VOL + | Vol+ | + VOL | Vol + |
| VOL – | Vol- | VOL – | Vol - |

| Original | | Substitut | |
|---|---|---|---|
| BAND | Band | SEARCH TV/R | TV/R |
| TUNE + | Tune+ | ≫ | >> |
| TUNE – | Tune- | ≪ | << |
| ▶ | Play | PLAY MODE ▶ | Play |
| ❚❚ | Pause | ❚❚ | Pause |
| ■ | Stop | ■ | Stop |
| ⏮ | I<< | ⏮ | I<< |
| ⏭ | >>I | ⏭ | >>I |
| MEGA Xpand | Mega Xpand | SETTINGS OPT | Options |
| MEGA BASS | Mega Bass | AD SUBT | Subt |

https://mandos-a-distancia.es/ca/Sony/1062938-81527-comandament-de-substitucio-per-Sony-RMT-CS36AD-A3258086A.html